

EXact2-Automatik Basisanleitung für die VEX240-250-260-270-280-Serie







Originalbetriebsanleitung

Menüstruktur



Symbole und Softwareversion			
-	In dieser Anleitung benutzte Symbole	5	
	Softwareversion	5	
	Softwareversion	5	
1. Benutzerebene			
1.	1. HMI-Panel	6	
1.	2. Symbole im Display	7	
2. Bedienuna. Zuarif	fscodes und Sprachenwahl		
2.	1. Bedienung des HMI-Panels	9	
	2.1.1. Anwendung von Bedientasten in den Menüs	9	
2.	2. Zugriffscodes für Techniker- und Wartungsmenüs	10	
2.	3. ACHTUNG bei Wartungsarbeiten	11	
	2.3.1. Zusätzliches Wartungspanel	12	
	Menü 3.2 - Sprachenwahl	13	
	Menu 3.2.1 - Datum und Uhrzeit einstellen	14	
	Menü 3.2 – Einstellungen zurücksetzen	14	
	Menü 3.2 – Datenbank erneut einlesen	14	
	Menü 3.6 - Webserver	15	
	Menü 3.7 - Backup/Restore	16	
3. Inbetriebnahme de	er Anlage		
3.	1. Schritt für Schritt	17	
	Konfiguration einleiten	18	
	Menü 3.4 - Zubehör	19	
	Menü 3.4 Anschluss von Heiz- und Kühleinheiten	20	
	Menü 3.5 - BMS	21	
	Menü 3.5 - BMS	21	
3.	2. Was ist ein Innenklimaniveau?	21	
	Menü 1 – Wahl von Betriebsform	22	
	Menü 3.1.1 - Betriebseinstellungen - Luftregelung	23	
	Menü 3.1.1 - Betriebseinstellungen Balance	26	
	Menü 3.1.1.5 - Regler	27	
	Menü 3.1.1.1.1 bis 3.1.1.1.4 Einstellung der gewählten Innenklimaniveaus	s27	
	Menü 3.1.1.1.x - Luftsollwert	27	
	Menü 3.1.1.1.x - Temperatursollwert	27	
	Menu 3.1.1.1.x - Absolute / Relative Temperatur	28	
	Menu 3.1.1.1.x - Kuhlung relativer Start	28	
	Menu 3.1.1.1.x - Heizung relativer Start	28	
	Menu 3.1.1.1.x - Kuhlung absoluter Start	29	
	Menu 3.1.1.1.X - Heizung absoluter Start	29	
	Augemein für die Temperaturregelung	29	
	Menü 3.1.8 - Temperaturgrenzwerte	29	
	Monü 2.1.1.1.X - Zululitegelulig absolut	งไ ^^	
	Menü 3.1.1.1.x - Naumemperatumeyelung, absolut	ວ∠ ຈາ	
	Menü 3.1.1.1.x - Zululi egelülig, telaliv	35	
	Menii 3 1 1 - Retriebseinstellungen - Temperaturregelung	35 37	
	Komnensierung	38	
	Menü 3.1.2 - Luftkompensierung	38	
	Menu 3 1 2 1 - CO2 Kompensierung		
	Menü 3122 – Feuchtekompensierung von Luftmenge	39	
	Menü 3.1.2.3 - Luftmengenreduktion	40	
	Menü 3.1.2.4 – Außenkompensierung der Luftmenge	41	
	Menü 3.1.3 - Temperaturkompensierungen	42	
	Menü 3.1.3.1 - Außentemperaturkompensierung	42	
	Menü 3.1.3.2 - Sommerkompensierung	43	
	Menü 3.1.4 + Menü 8.1 - Filter (Überwachung durch Druck)	44	
	Menü 3.1.4 + Menü 8.1 - Filter (Überwachung durch Stundenzähler)	44	
	Menü 3.1.5 - Nachtkühlung	45	
	Menü 3.1.6 - Kühlrückgewinnung	48	
	Menü 3.1.7 – Grenzwerte für Ventilatoren	49	



٨	lenu 3.1.8 - Temperaturgrenzwerte für Zuluft und Raum	40
	renzwerte für die Raumtemperatur	49
Menü	5 – Zeit- und Wochennlan	50
Mona	enü 51 – Datum und Zeit	50
N	lenü 5.2 - Wochenplan	50
Menü	7 - Sicherheitsfunktionen	
Norra	1enü 7 1 - Brandalarm	52
Ň	lenü 7.2 - Vereisungsschutz von HCW	52
4 Betrieb		
4. Betrieb Menii	2 - Betriehsanzeigen	55
Merid A	Aenii 21 - Lufttemperaturen	55
N. N	lenü 2.1.1 – Sollwerte für Regler	
N	lenü 2.2 - Luftmengen	
N	lenü 2.2 - Lutinengen Ienü 2.3 - Motorregleroarameter (MC-Parameter)	
N	Ienii 2.4 - Temperaturregeleinheiten	
N	lenu 2.4 - Temperaturregeleinneiten	
N	lenii 2.6 - Nachheizregister	
N N	lenü 2.7 - Kübleinbeit	
N N	Ionii 2.8 - CCW/ Kaltwasserregister	
N N	Ionii 2.0 - CU-Kübloinhoit	
N N	lenu 2.9 - 00-Kunienniek	
N N	lenü 2.10 - Externes Ruhigerat MACO	
N N	Ienii 2.12 - CO2/PH-Sensoren (falls montiert)	
Monü	6 - Versionen	
Menu	8 - Wartung	50
7	usätzliches Wartungsnanel	
2	Ionii 8 2 - VDI 6022	01
N N	leniu 8.2 - VDI 0022	01 62
N N	Ionii 9.2.1 Vontilataran	
N N		02 62
N N	Ionii 9.2.2 Hoizoinhoit	
N N	Ionü 9.2.4 Kübleinheit	
N N	Ionii 9 2 5 Klappon und Polaio	
IV.	lenu 6.5.5 Kiappen unu Relais	03 62
E Alermo		03
5. Alarme	e und lefe (Mee'' 4)	65
5.1. Alarm	ie und into (menu 4)	
5.2. Alarm	e zurucksetzen	
5.3. Alarm	anzeige - Fenierursachen	65
5.4. Alarm	IIIste	67
Annang 1 - Prinzipskizzer	l	400
Prinzi	pskizzen	
F	rinzipskizzen für Anlagen mit Kaltwasserregister	
V	EX240-250-260-270L Ventilatoranordnung 1	
V	EX240-250-260-270R Ventilatoranordnung 1	
v.	EX240-250-260-270L Ventilatoranordnung 2	
V	EX240-250-260-270R Ventilatoranordnung 2	
V	EX280L Ventilatoranordnung 1	
v.	EX280R Ventilatoranordnung 1	
<u></u>	EX280L Ventilatoranordnung 2	106
V	EX280R Ventilatoranordnung 2	107
Anhang 2 - Temperaturwi	derstandstabelle	
Temp	eraturwiderstandstabelle DC95	108

Symbole und Softwareversion

In dieser Anleitung benutzte Symbole



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.

Gefahrensymbol

Verbotssymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, ist mit Risiko für Personen- bzw. Sachschäden verbunden.

Softwareversion

Softwareversion

Diese Anleitung gilt für folgende Version: AHUC: 3.5.1.41 HMI: 3.5.1.41

1. Benutzerebene

1.1 HMI-Panel

HMI-Panel - <u>H</u>uman <u>M</u>achine <u>I</u>nterface-Panel



Bedieneinheit einschieben, wenn sie herausgezogen ist. Die zusätzlichen Tasten werden nur von Technikern bei der Wartung der Anlage benutzt.



1.2 Symbole im Display

	Symbol	Beschreibung der Anzeige	
	(B)	Manueller Betrieb	
	ß	Übersteuerter Uhrenbetrieb bis zum nächsten Wechsel im Uhrenplan	
		Uhrenbetrieb, das aktuelle Innenklimaniveau ist Komfort	
		Uhrenbetrieb, das aktuelle Innenklimaniveau ist Economy	
		Uhrenbetrieb, das aktuelle Innenklimaniveau ist Standby	
		Uhrenbetrieb, VEX-Gerät abgeschaltet	
		Uhrenbetrieb, im Uhrenplan sind keine Schaltzeiten definiert	
BMS Der		Der Betrieb wird von BMS geregelt	
	AUX	Betrieb mit externer Regelung	
		Temperatursollwert angezeigt in °C	
	Å	Der Sollwert für Lüftung, angezeigt in Prozent: 0% = keine Lüftung OFF = Anlage abgeschaltet – kann nicht über Uhrenbetrieb eingeschaltet wer- den	
		Durch BMS- oder WEB-Server geregelte Anlagen übersteuern die OFF-Funktion. Dies kann ein Einschalten der Anlage bewir- ken, obwohl sie auf OFF eingestellt ist.	
		Die Anlage führt eine Enteisung durch (Deice)	
		Alarm von der Anlage. Kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker, der Abhilfe leisten und den Alarm abstellen kann. Das Symbol wird auch im Technikermenu angezeigt.	
		Warnung. Kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker, der Abhilfe leis- ten und die Warnung abstellen kann. Das Symbol wird auch im Techni- kermenu angezeigt.	
	Temporarily in service	Servicedisplay angeschlossen	

Symbol	Beschreibung der Anzeige	
	Externe Start-/Stopp-Funktion unterbrochen. Siehe bitte die Elektrokur- zanleitung für weitere Information.	
*	Sommerzeit	
**	Winterzeit	
×	Keine Kommunikation am externen BUS, oder die Kommunikation zwi- schen VEX/CX und HMI ist unterbrochen.	
Fire!	Brandalarm. Der Ruhestromkreis ist unterbrochen und die eingestellte Brandfunktion aktiviert.	
Loading Linux	Hochfahren: Der Webserver ruft die Datenbank ab. Das Symbol wird an- gezeigt, bis das HMI-Panel betriebsbereit ist.	

2. Bedienung, Zugriffscodes und Sprachenwahl 2.1 Bedienung des HMI-Panels Tasten für Bedienoder Wartungsebene A В С E D G EXHAUSTO ٠H EXHAUSTO Bedieneinheit bereit für Wartung Bedieneinheit bereit für tägliche Bedienung А Display В Taste С ОК Taste D Taste $\mathbf{\vee}$ Е (🔨 Taste F Taste G (Esc) Taste Н Ausziehklappe für Wartungstasten

2.1.1 Anwendung von Bedientasten in den Menüs

Tasten	Anwendungszweck	
	Navigation und Einstellung von Werten.	
ОК	Bestätigungstaste – Wahl von Menü.	
Esc	Umschalten zwischen täglichem Benutzer und Techniker. Verlassen eines Menüs ohne Durchführung von Änderungen.	

2.2 Zugriffscodes für Techniker- und Wartungsmenüs



Schritt	Vorgehen	Das Display zeigt
1	Die Taste or drücken, um volle Displaybe- leuchtung zu aktivieren (wenn das Display im Ruhezustand ist).	Zugriffscode
2	 Zum Einstellen des Wertes, die Taste K drücken und danach A im Code gehen. Für die Technikerebene ist der Code <u>1111</u> (einzelne Menüs sind verborgen oder werden nur mit Leserechten angezeigt). EX-HAUSTO empfiehlt diese Ebene für normale Wartungsarbeiten. Auf Spezialistenebene ist der Kode <u>3142</u> (mit vollem Zugriff auf sämtliche Menüs). Mit Stellung (falsche Werte) kann in gewissen Menüs den Betrieb der Anlage negativ beeinflussen. 	Zugriffscode 1111
3	Die Taste 🔍 drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.	Hauptmenü Betriebsant > Betriebsanzeigen > Einstellungen > Alarm und Info > Zeit- und Wochenplan > Versionen > Sicherheitsfunktionen > Service > Technikermenü verlassen > Einstell. speich. >
Hinweis • Wei mer	nn 30 Min. keine Tasten betätigt werden, wird auto nü ausgeloggt.	omatisch auf Benutzer-

2.3 ACHTUNG bei Wartungsarbeiten

Nicht öffnen...



ON

...Wartungstüren erst nach Abschalten der Versorgungsspannung an der Versorgungstrennung öffnen. Die Versorgungstrennung befindet sich links am Anschlusskasten oben auf dem Gerät.



Wochenplan



Wenn die Anlage nach Wochenprogramm läuft, ist es wichtig, die Ventilation auf OFF einzustellen:

Die Ventilation auf OFF einstellen	
Hinweis - Wenn das HMI-Panel auf 0% steht (das VEX/CX-Gerät ruht) und die Anlage bei Beginn von Wartungsarbeiten auf Uhrenprogramm ein- gestellt ist, besteht ein Risiko, dass das Pro- gramm wegen des Uhrenbetriebs umschaltet, so dass das VEX/CX-Gerät eingeschaltet wird.	21°C % %
 Das Technikermenü mit dem Zugriffscode 1111 aufrufen In Menü 1 auf manuellen Betrieb schalten Auf Benutzermenü zurückschalten Das Symbol für manuellen Betrieb wird in der rechten Ecke des Menüs angezeigt 	
 Die OK-Taste zwei Mal betätigen Die Ventilation mit den Pfeiltasten auf 0% einstellen 	€ 23 °C € 0% 2005-2013 € 14-32
 OK drücken Im Display erscheint jetzt OFF beim Ventila- tionssymbol 	€ 23 °C € OFF 29652013 € 1432

BMS-Anlage oder WEB-Server



Wenn das VEX/CX-Gerät über BMS oder einen WEB-Server geregelt wird, kann die OFF-Funktion von diesen Regelungsverfahren übersteuert werden, und es kann vorkommen, dass das VEX/CX-Gerät unzweckmäßig eingeschaltet wird. Zur Unterbrechung der Verbindung zum BMS oder zum WEB-Server den Stecker an der EXact2-Hauptplatine abziehen. Siehe evtl. den Abschnitt über die Klemmreihe in der EI-Anleitung.

2.3.1 Zusätzliches Wartungspanel

Wenn sich das HMI-Panel weit entfernt vom VEX/CX-Gerät befindet, wird empfohlen, ein zusätzliches HMI-Panel zu benutzen, das am Anschlusskasten des VEX/CX-Geräts angeschlossen werden kann.







Menü 3.6 - Webserver

Setzen Sie sich bitte mit dem Netzwerkverantwortlichen zwecks Informationen über die korrekte IP-Adresse u.a.m. in Verbindung. Wenn das Admin-Passwort abhanden kommt, ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen möglich. Hinweis: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Siehe die EXact-Webserveranleitung.

3.6 Webserver			
DHCP > Nein			
IP-Adresse			
> 192.168.001.180			
Subnetzmaske			
> 255.255.255.000			
Standardgateway			
> 192.168.001.001			
Port-Nummer > 80			
MAC-adresse			
00:1F:79:00:00:D0			
Passwort reset > Nein			



Menü 3.7 - Backup/Restore Es wird empfohlen, ein Backup der VEX/CX-Einstellungen zu machen, und die Backupdatei an einem sicheren Ort aufzubewahren. Siehe die kurzen Richtlinien für Backup in der Übersicht: Backup über HMI-Panel • Den USB-Stick in einen der Anschlüsse am Webserver stecken. Das Menü Backup/Restore aufrufen. • Es kann bis zu 20 Sek. dauern, bevor die Verbindung zum USB hergestellt ist Die Backupdatei kann nur auf einem USB-Stick gespeichert werden. Wenn die Datei gespeichert ist, lässt sich weder Dateiname noch Dateityp umbenennen. Die Benennung der Datei erfolgt automatisch wie in diesem Beispiel: backup_20110918.file Backup über Webserver Befolgen Sie die Anweisungen für Backup/ Restore in der Webserveranleitung. Die Backupdatei kann auf einem wahlfreien Medium (USB, PC u.a.m.) gespeichert werden. Eine Backupdatei, die über den Webserver gespeichert wird, lässt sich umbenennen, aber der Dateityp lässt sich nicht ändern. Hinweis Wenn eine Backupdatei vom Webserver gespeichert und danach umbenannt wird, ist ein Abrufen (Restore) über HMI erst möglich, nachdem der Dateiname zurück zur Standardbenennung geändert worden ist, siehe "Über HMI-Panel". Falls Backupdateien für mehrere VEX/CX-Geräte erstellt werden sollen, wird empfohlen, die Dateien auf jeweils getrennten USB-Sticks zu speichern, oder einen Ordner pro VEX/CX-Gerät auzulegen, in denen die Backupdateien gespeichert werden.

	3. Inbetriebnahme der Anlage				
	Die Stecker im Modbus-Anschluss dürfen nicht entfernt oder ange- schlossen werden, so lange die Einheiten unter Spannung stehen. B de Modbus-Einheiten müssen abgeschaltet werden, bevor Änderung vorgenommen werden, da ansonsten Risiko für Beschädigung der E heiten besteht.				
	\triangle	Während der Inbetriebnahme kann es erforderlich sein, Arbeiten bei offenen Wartungstüren auszuführen. Bauteile in den Boxen dürfen nur mit elektrisch isoliertem Werkzeug berührt werden.			
		Vor jedem Eingriff in die Motorregelungen bzw. an Kabeln und Klem- menkästen der Motoren, muss die Stromversorgung mindestens 5 Mi- nuten vorher unterbrochen werden um sicherzustellen, dass die Kon- densatoren entladen sind.			
Vor dem Einregeln					
	KontDas	rollieren, dass die Versorgungsspannung angeschlossen ist. HMI-Panel auf Spezialistenebene einstellen. Siehe Abschnit	tt 2.2.		
3.1 Schritt für Sc	hritt				
Inhetrichnahme	Wenn da stehende	s Hauptmenü auf dem Display erscheint, dann folgen Sie eir n Reihenfolge bei der Inbetriebnahme.	nfach der unten-		
mbethebhanne	Schritt	Vorgehen	Menü		
	1	Etwaiges externes Zubehör und externe Einheiten konfi- gurieren (Heiz- und Kühlregister (CCW, MXCU), Kaltwas- serregister, Sensoren u.a.m.).	3.4		
2 Betriebsform wählen. Es wird empfohlen, manuellen Be trieb für die Inbetriebnahme zu wählen.		Betriebsform wählen. Es wird empfohlen, manuellen Be- trieb für die Inbetriebnahme zu wählen.	1		
3 Betriebseinstellungen einstellen/aktivieren.		Betriebseinstellungen einstellen/aktivieren.	3.1		
	4 Wochenplan programmieren.				
	4	Wochenplan programmieren.	5.2		
	4 5	Wochenplan programmieren. Sicherheitsfunktionen einstellen.	5.2 7		
	4 5 6	Wochenplan programmieren. Sicherheitsfunktionen einstellen. Betriebsform wählen – evtl. auf Uhrenbetrieb umschalten.	5.2 7 1		

Konfiguration einleiten

Schritt	Vorgehen		
1	In Menü 3.3 kontrollieren, dass die korrekte Konfiguration des VEX/ CX-Geräts ab Werk gewählt ist.		
2	In Menü 3.4 kontrollieren, dass sämtliche mitgelieferten Zubehör- komponenten konfiguriert sind.		
3	Falls CO ₂ -Fühler montiert ist, in Menü 3.1.2.1 "CO ₂ -Kompensie- rung" kontrollieren, ob CO ₂ -Kompensierung aktiviert ist.		
4	Bei montiertem Feuchtefühler (RH-Fühler) muss im Menü 3.1.2.2 "Feuchtekompensierung" kontrolliert werden, ob die Feuchtekom- pensierung aktiviert ist.		
5	Menü 4.5 "Aktuelle Liste" aufrufen und kontrollieren, ob Einheiten vom Konfigurationsmenü Fehler melden. Das Alarmsymbol er- scheint im Menübalken.		
6	Falls eine Einheit Fehler meldet, jedoch korrekt konfiguriert ist, muss die Installation kontrolliert werden.		

3.3 Konfiguration		
Typ >	200	
Größe >	x50	
Orientierung >	Н	
Ventilatoranordn.	> 1	
Richtung >	Rechts	
Rotortyp >	Kond.	
Spülkammer >	Keine	

Zeile in Menü 3.3	Ist ab Werk eingestellt und sollte nicht geän- dert werden	Bemerkungen
Тур	Х	
Größe	х	
Orientierung	х	
Ventilatoranordnung	х	
Richtung		Lässt sich ändern, siehe den Abschnitt Wahl von Links-/ Rechtsausführung
Rotortyp	х	
Spülkammer	Х	

Menü 3.4 - Zubehör iserfassung > Druck Enteisung > 0 0 Heizeinheit > MHCE MHCE Kühleinheit > Keine Leist.stufe HCE > 4 Filtererfassung > Timer PIR1 TS > TS Room CO2 > MIOCO2 RH > Keine Dining solution

Zeile in Menü 3.4	Ab Werk eingestellt und sollte nicht geän- dert werden	Bemerkungen
Eiserfassungsverfah- ren		Sollte nur bei Nachmontage von Sensoren zur Eiserfassung geändert werden. Wahl vornehmen: • Druck • Tice
Enteisungsverfahren		Enteisungsverfahren (Verfah- ren Nr.) für die Enteisung des Wärmetauschers wählen. Sie- he den Abschnitt über Entei- sung auf den nächsten Seiten, auf denen der VEX-Typ und die entsprechenden Enteisungs- verfahren beschrieben sind.
Heizeinheit		 Wahl vornehmen: IHCW (ist ab Werk für EXact2-Hauptplatine ein- gestellt, wenn VEX mit HCW geliefert wird) MHCE (Elektroheizregis- ter) MHCW (Wasserheizregis- ter), Keine
Kühleinheit		 Wahl vornehmen: CH CU (Kühlanlage von EX- HAUSTO) CCW (Kaltwasserregister) MXCU (externe Kühlanla- ge) Keine
Filtererfassung	X	Sollte nur bei Nachmontage von Sensoren zur Erfassung von Filterverschmutzung geän- dert werden. Wahl vornehmen: • Druck • Stunden
Leistungsstufe HCE		Der Menüpunkt ist erst aktiv, wenn MHCE gewählt ist. (Kann nur für VEX340-50-60 aktiv sein).

Zeile in Menü 3.4	Ab Werk eingestellt und sollte nicht geän- dert werden	Bemerkungen
PIR		 Aktivierung von PIR-Fühler. Wahl vornehmen: Beide (sowohl MIOPIR als PIRB angeschlossen) PIR2 (PIRB angeschlossen) PIR1 (MIOPIR angeschlossen) PIR1 (MIOPIR angeschlossen) Kein Wenn der/die Sensor(en) von Bewegungen im Raum aktiviert wird/werden, wird das VEX-Gerät auf Komfortniveau übersteuert. Das Komfortniveau läuft die Periode, die hinten am Sensor (PIRB) eingestellt ist, und danach schaltet das VEX-Gerät auf das frühere Innenklimaniveau zurück. Hinweis: Der Zeitraum für MIO-PIR ist fest auf 10 Minuten eingestellt und lässt sich nicht ändern.
TS		Aktivierung von externem Tem- peraturfühler und Wahl von Typ. Wahl vornehmen: • TS DUCT • TS ROOM • Kein
CO2		 Aktivierung von CO₂-Fühler. Wahl vornehmen: BMS CO2B (Fühler angeschlossen AI SPARE) MIOCO2 Kein
RH		Aktivierung von RH-Fühler. Wahl vornehmen: • BMS • RHB (Fühler angeschlos- sen Al SPARE) • MIORH • Kein
Dining solution		

Menü 3.4 Anschluss von Heiz- und Kühleinheiten

Anordnung Ein Heizregister und eine Kühleinheit können an das VEX-Gerät angeschlossen werden. Die Anordnung der Heizregister im Verhältnis zum VEX-Gerät geht aus dem folgenden Beispiel (VEX200) hervor.



Innenklimaniveau Definition

In den Menüs 3.1.1.1.1 bis 3.1.1.4 lassen sich die vier Inneklimaniveaus Komfort, Standby, Economy und Manuell definieren. Parameter wie Sollwerte für Ventilation und Temperatur sowie Regelungsverfahren für das betreffende Innenklimaniveau befinden sich zusammen in einem Menü, siehe obiges Beispiel. Das folgende Schema enthält Vorschläge für drei Niveaus:

Raumluftqualitäts- stufen	Energieeinspa- rung	Personen im Raum	Luftaustausch *)	Temperaturabwei- chung von der Sollraumtempera- tur*)
(Ventilation abgeschal- tet)	-	Nein	Keine Ventilation	Keine Regelung der Raumtemperatur
Menü Economy 3.1.1.1.3	Groß	Nein	Niedrig	Größte zulässige Temperaturabwei- chung*)
Menü Standby 3.1.1.1.2	Gering	Nein	Niedrig	Kleinste zulässige Temperaturabwei- chung*)
Menü Komfort 3.1.1.1.1	Keine	Ja	Hoch	Genaue Tempera- tur
Menü Manuell 3.1.1.1.4	Je nach Einstellung	Ja/Nein	Einstellbar	Einstellbar

*) Luftaustausch und Temperaturabweichung werden am HMI-Panel eingestellt.

Das aktuelle Innenklimaniveau lässt sich auf fünffache Weise regeln:

- über einen Wochenplan anhand der Anforderungen an den Betrieb der Anlage. Wird über HMI-Panel eingestellt.
- über ein HMI-Panel im Raum.
- über im Raum oder im Abluftkanal angeordnete Fühler (z.B. MIO-PIR, MIO-CO2, MIO-RH, MIO-TS)
- über einem am eingebauten Webserver angeschlossenen PC
- über ein übergeordnetes Regelungssystem (z.B. BMS-Anlage)

Hinweis

Das Innenklimaniveau Komfort ist das übergeordnete Innenklimaniveau. Das Komfortniveau wird auch aktiviert, wenn ein montierter PIR-Sensor Signal gibt (die Anlage schaltet von einem energiewirtschaftlichen Innenklimaniveau/ OFF).

Menü 1 – Wahl von Betriebsform

rieb > Manuell	Folgendes wählen	wenn
	Manuell	die Anlage stets beim gleichen Innenklimaniveau laufen soll (wird in Menü 3.1.1.1.4 eingestellt) und der Betrieb über die Tasten des HMI-Panels oder über Webserver manuell geregelt werden soll.
	Uhr	die Anlage nach einem festgelegten Wochenplan auto- matisch geregelt werden soll.

Hinweis für die Inbetriebnahme EXHAUSTO empfiehlt, dass die Betriebsform während der Inbetriebnahme auf Manuell eingestellt wird, und dass das letzte, das vor dem Betriebsbeginn gewählt wird, der Uhrenbetrieb ist.

Hinweis für Manuell Wenn die Anlage auf Innenklimaniveau Manuell läuft, werden die für die Sollwerttemperatur (Temp. Sollwert) und Luftsollwert eingestellten Werte sofort im Benutzermenü angezeigt.



Menü 3.1.1 - Betriebseinstellungen - Luftregelung



Das Regelverfahren kann unter den Verfahren in der Übersicht gewählt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass einige der Verfahren die Montage von Extraausrüstung in der Form eines Druckmessfühlers in einem oder mehreren Kanälen (MPTDUCT) erfordern.

Verfahren	Ver- fah- ren Nr. (1-8)	Beschreibung	Folgendes einstellen	Menü
Manuelle Re- gelung	1	Konstante Drehzahl. Manuelle Regelung der Venti- latordrehzahl.	• Balance	3.1.1 Betriebseinstellungen Innenklimaniveau > Temp.reg. > Zuluft Luftreg. > 1 Balance > 1,0 Regler >
Luftmengen- regelung	2	Konstante Luftmenge. Die Luftmenge wird konstan- tgehalten, so dass Änderun- gen im Kanalsystem, Filter- verschmutzung u.dgl. ausge- glichen werden.	 Den Wert der Abluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung (siehe evtl. das Leistungsdia- gramm in der VEX-Anlei- tung) Balance der Zuluft im Verhältnis zur Abluft 	3.1.1.4 Konstante Luftmenge Sollwert Max. > 10000l/s Sollwert Min. > 0l/s Balance > 1,00
Konstant- druck rege- lung der Ab- luft	3	Konstantdruckgeregelte Ab- luft mit fest eingestellter Zu- luft. Anforderung: • Ein Fühler zur Messung des Unterdrucks im Ab- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich	 Den Wert der Abluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung Den Festwert der Zuluft- menge 	3.1.1.4 Konstanter Druck Abluft: Sollwert Max. > 1000Pa Sollwert Min. > 0Pa Zuluft: 0I/s
	5	 Konstantdruckgeregelte Ab- luft mit fester verhältnisgere- gelter Zuluft. Anforderung: Ein Fühler zur Messung des Unterdrucks im Ab- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich 	 Den Wert der Abluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung Balance der Zuluft im Verhältnis zur Abluft 	3.1.1.4 Konstanter Druck Abluft: Sollwert Max. > 1000Pa Sollwert Min. > 0Pa Zuluft: 1.00 Balance > 1.00

Verfahren	Ver- fah- ren Nr. (1-8)	Beschreibung	Folgendes einstellen	Menü
Konstant- druck rege- lung der Zu- luft	4	Konstantdruckgeregelte Zu- luft mit fest eingestellter Ab- luft. Anforderung: • Ein Fühler zur Messung des Überdrucks im Zu- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich	 Den Wert der Zuluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung Festwert der Abluftmen- ge 	3.1.1.4 Konstanter Druck Zuluft: Sollwert Max. > 1000Pa Sollwert Min. > 0Pa Abluft: Sollwert > Sollwert > 0I/s
	6	Konstantdruckgeregelte Zu- luft bei verhältnisgeregelter Abluft. Anforderung: • Ein Fühler zur Messung des Überdrucks im Zu- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich	 Den Wert der Zuluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung Balance der Abluft im Verhältnis zur Zuluft. 	3.1.1.4 Konstanter Druck Zuluft: Sollwert Max. > 1000Pa Sollwert Min. > 0Pa Abluft: 0Pa Balance > 1.00
Konstant- druck rege- lung von so- wohl Abluft als Zuluft	7	 Konstantdruckregelung von sowohl Abluft als Zuluft Anforderung: Ein Fühler zur Messung des Unterdrucks im Ab- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich Ein Fühler zur Messung des Überdrucks im Zu- luftkanal, MPT-DUCT, ist als Zubehör erhältlich 	 Den Wert der Abluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung Den Wert der Zuluftmen- ge bei maximaler und mi- nimaler Lüftung 	3.1.1.4 Konstanter DruckAbluft:Sollwert Max. >Sollwert Min. >OPaZuluft:Sollwert Max. >1000PaSollwert Min. >OPa
Externe Re- gelung von Ventilator- drehzahlen	8	Externe Regelung von sowohl Abluft als Zuluft Anforderung: • 2 MIO-Module zur Wand- lung von 0 - 10V an Mod- bus	 FC Max./FC Min.: Regel- signalbereich für externe Regelung (z.B. 2-10V- Signal) Regelsignal zur Über- steuerung externer Klap- pen*) bei z.B. Nachtküh- lung oder Brand. *) oder sonstiger externer Zu- behörkomponenten, die von dieser externen Regelung ge- regelt werden. 	3.1.1.4 AUX Typ > Kein BFO BMS



Menü 3.1.1.5 - Regler

3.1.1.5 Regler	
Raumtemperatur >	
Zulufttemperatur >	
Zuluftmenge >	
Abluftmenge >	
Zuluftdruck >	
Abluftdruck >	
Warmhaltung >	



Eine Einstellung von Kp und Ti sollte nur von Personen mit einer Ausbildung in der Einregelung von Lüftungsanlagen vorgenommen werden.

Bei der Wahl von	lassen sich
Technikerniveau (Code 1111)	die Einstellungen der verschie- denen Regler ablesen
Spezialistenniveau (Code 3142)	die Kp- und Ti-Werte für die ver- schiedenen Regler einstellen

31113Ec

Menü 3.1.1.1.1 bis 3.1.1.1.4 Einstellung der gewählten Innenklimaniveaus

2 1 1 1 2 Stondh

Die Menüs für die 4 Innenklimaniveaus enthalten die gleichen Menüzeilen:

3.1.1.1.1 Komfort	
Luft-Sollwert >	60 %
Luft-Sw. Kühl >	80 %
TempSollwert >	21,0°c
Abs. / Rel. > Re	elativ
Kühl. rel. Start >	1,0K
Kühl. abs. Start >	
Heiz. rel. Start >	-1,0K
Heiz. abs. Start >	

Luft-Sollwert >	60 %
Luft-Sw. Kühl >	80 %
TempSollwert >	21,0°c
Abs. / Rel. > R	elativ
Kühl. rel. Start >	1,0 K
Kühl. abs. Start >	
Heiz. rel. Start >	-1,0 K
Heiz. abs. Start >	

	<u> </u>
Luft-Sollwert >	60 %
Luft-Sw. Kühl >	80 %
TempSollwert >	21,0°c
Abs. / Rel. > R	elativ
Kühl. rel. Start >	1,0 K
Kühl. abs. Start >	
Heiz. rel. Start >	-1,0K
Heiz. abs. Start >	

3.1.1.1.4 Manuell	
Luft-Sollwert >	60 %
Luft-Sw. Kühl >	80 %
TempSollwert >	21,0°c
Abs. / Rel. > R	elativ
Kühl. rel. Start >	1,0 K
Kühl. abs. Start >	
Heiz. rel. Start >	-1,0K
Heiz. abs. Start >	

Menü 3.1.1.1.x - Luftsollwert

Definition	Hier wird die Sollventilation für das jeweilige Innenklimaniveau von 0% auf 100% eingestellt. Mit "OK" beenden.	
Grenzwerte Menü 3.1.7	Bezüglich Einstellmöglichkeiten der Grenzwerte für die Leistung der Ventilatoren siehe bitte Menü 3.1.7 im HMI-Panel.	

Menü 3.1.1.1.x - Temperatursollwert

3.1.8

Definition
 Hier wird die als Zulufttemperatur oder Raumtemperatur gewünschte Temperatur eingestellt. Falls beim Innenklimaniveau "Absolut" gewählt ist (siehe nächsten Abschnitt), kann der Temperatursollwert (mit einer Differenz von einem halben Grad) innerhalb der für "Kühlung absolut Start" und "Heizung absolut Start" eingestellten Grenzwerte gewählt werden (siehe evtl. diese Abschnitte).
 Grenzwerte Menü
 Bezüglich Einstellmöglichkeiten der Grenzwerte für die Zulufttemperatur und die

Raumlufttemperatur siehe bitte Menü 3.1.8 im HMI-Panel.

Menü 3.1.1.1.x - Absolute / Relative Temperatur

DefinitionHier ist zu wählen, ob die Zuluft- oder die Raumtemperatur im Verhältnis zu einer
absoluten Temperatur oder zu einer relativen Temperatur sein soll.

Absolut - Spezifische Temperatur für das Einschalten von Nachheizregister oder Kühleinheit einstellen.

Relativ - Zulässige Temperaturschwankungen im Verhältnis zum Sollwert für das Einschalten von Nachheizregister oder Kühleinheit. Die untenstehende Skizze zeigt, wie sich die Temperaturschwankung ändert, wenn der Sollwert geändert wird (die gestrichelten Linien).



Menü 3.1.1.1.x - Kühlung relativer Start

Definition Dieser Wert hat eine Bedeutung dafür, wann die Kühlung im Verhältnis zur relativen Temperatur beginnen soll. Kleiner Wert => enger Temperaturregelbereich, der angenehme Innenklimaverhältnisse gibt. Großer Wert => weitere Rahmen für die Regelung zur Erzielung von Energieeinsparungen bei der Kühlung. Die niedere und obere Grenze gehen aus dem Display hervor.

BeispielWenn eine Raumtemperatur von 21°C gewünscht wird und im Innenklimaniveau-
menü bei Kühlung rel. Start 3K gewählt ist, wird die Kühlanlage an einem heißen
Tag eingeschaltet, wenn die Temperatur 21°C + 3K = 24°C übersteigt.

Menü 3.1.1.1.x - Heizung relativer Start

Definition	Dieser Wert hat eine Bedeutung dafür, wann das Heizregister im Verhältnis zur re- lativen Temperatur einschalten soll. Kleiner Wert => enger Temperaturregelbereich, der angenehme Innenklimaverhältnisse gibt. Großer Wert => weitere Rahmen für die Regelung zur Erzielung von Energieeinsparungen für Heizung. Die niedere und obere Grenze gehen aus dem Display hervor.			
Beispiel	Wenn eine Raumtemperatur von 21°C gewünscht wird und im Innenklimaniveau- menü bei Heizung rel. Start -3K gewählt ist, wird das Heizregister an einem kalten Tag eingeschaltet, wenn die Temperatur unter 21°C - 3K = 18°C fällt.			
Menü 3.1.1.1.x - Kühlu	ing absoluter Start			
Definition	Dieser Wert startet die Kühlung im Verhältnis zur absoluten Temperatur. Die niedere und obere Grenze gehen aus dem Display hervor.			
Beispiel	Wenn Kühlung abs. Start auf 24°C eingestellt ist, wird die Kühlanlage erst einge- schaltet, wenn die Temperatur 24°C übersteigt, obwohl der tägliche Benutzer die Solltemperatur auf 21°C eingestellt hat.			
Menü 3.1.1.1.x - Heizung absoluter Start				
Definition	Bei diesem Wert wird die Heizung im Verhältnis zur absoluten Temperatur einge- schaltet. Die niedere und obere Grenze gehen aus dem Display hervor.			
Beispiel	Wenn Heizung abs. Start auf 18°C eingestellt ist, wird das Heizregister erst einge- schaltet, wenn die Temperatur unter 18°C abfällt, obwohl der tägliche Benutzer die Solltemperatur auf 21°C eingestellt hat.			
Allgemein für die Tem	peraturregelung			
	 Zunächst die Max und MinGrenzwerte einstellen Dann den Temperatursollwert einstellen Für andere Regler zunächst die Max/MinGrenzwerte und danach den Sollwert einstellen 			
3.1.1 Betriebseinstellungen Innenklimaniveau > Temp.reg. > Zuluft Luftreg. > 1 Balance > 1,0 Regler >	Wenn Temp. reg. von Zuluft auf Raum geändert wird, treten die auf den nächsten Seiten beschriebenen Funktionalitäten in Kraft, und ungültige Werte werden in gül- tige Werte geändert. Wenn Temp. reg. von Raum auf Zuluft geändert wird, passiert nichts, denn die Grenzwerte für Raum liegen stets innerhalb der Grenzwerte für Zuluft.			

Menü 3.1.8 - Temperaturgrenzwerte





Hinweis

Maximum und Minimum lassen sich nie näher als 1K voneinander einstellen.

Falls	dann
Maximum Zulufttemp. niedriger als Ma- ximum Raumtemperatur eingestellt wird	wird Maximum Raumtemp. automatisch auf den gleichen Wert wie Maximum Zu- lufttemp. abgeregelt
Minimum Zulufttemp. höher als Mini- mum Raumtemp. eingestellt wird	wird Minimum Raumtemp. automatisch auf den gleichen Wert wie Minimum Zu- lufttemp. aufgeregelt

Menü 3.1.1.1.x - Zuluftregelung absolut



wird der Temp.-Sollwert automatisch auf

(Heizung abs. Start + 0,5K) aufgeregelt.

	Falls	dann				
	Heizung abs. Start höher als (Temp Sollwert - 0.5K) eingestellt wird	wird der TempSollwert automatisch auf (Heizung abs. Start + 0,5K) aufgeregelt.				
Menü 3.1.1.1.x - Raumtemperaturregelung, absolut						
STL1.x xxxxxxxx Luft-Sollwert > 60% Luft-Sw. Kühl > 80% TempSollwert > 21.0°c Abs. / Rel. > Absolut	Raumtemperatur ▲					
Kühl. abs. Start > 26,0°c Heiz. rel. Start >	Maxsimum (zulufttemp.)					
Heiz. rei. Start > Heiz. abs. Start > 21,0°c	Maxsimum (Raumtemp.)					
	Kühl abs Start					
		↑				
	TempSollwert +0,5K $ -$					
	TempSollwert					
	TempSollwert -0,5K					
	Heiz. abs. Start +0,5K					
	Heiz. abs. Start					
	Minimum (Raumtemp.)	<u>-</u>				
	Minimum (zulufttemp.)	549DE				
Hinweis	Der Temp. Sollwert lässt sich nie näh abs. Start einstellen. Heizung abs. Start und Kühlung abs. einstellen.	her als 0,5K an Heizung abs. Start und Kühlung Start lassen sich nie näher als 1K voneinander				
	Falls	dann				
	Maximum Raumtemperatur niedrige Kühlung abs. Start eingestellt wird	er als wird Kühlung abs. Start automatisch auf den gleichen Wert wie Maximum Raum- temperatur abgeregelt.				
	Kühlung abs. Start niedriger als (Te Sollwert + 0,5K) eingestellt wird	mp wird der TempSollwert automatisch auf (Kühlung abs. Start - 0,5K) abgeregelt.				
	Minimum Raumlufttemperatur höhe Heizung abs. Start eingestellt wird	r als wird Heizung abs. Start automatisch auf den gleichen Wert wie Minimum Raum- lufttemperatur aufgeregelt.				

Heizung abs. Start höher als (Temp.-

Sollwert - 0.5K) eingestellt wird

Menü 3.1.1.1.x - Zuluftregelung, relativ





Falls	dann
Maximum Zuluft- temperatur nied- riger als (Temp Sollwert + Küh- lung rel. Start) aber höher als (TempSollwert + 0.5K) einge- stellt wird	wird Kühlung rel. Start automatisch auf (Maximum Zulufttempe- ratur - TempSollwert) eingeregelt.
Maximum Zuluft- temperatur nied- riger als (Temp Sollwert + Küh- lung rel. Start) und niedriger als (TempSollwert + 0.5K) einge- stellt wird	wird der TempSollwert automatisch auf (Maximum Zulufttem- peratur - 0,5K) eingeregelt, und Kühlung rel. Start auf 0.5K eingeregelt.
Minimum Zuluft- temperatur hö- her als (Temp Sollwert + Hei- zung rel. Start) und höher als (TempSollwert - 0.5K) einge- stellt wird	wird Heizung rel. Start automatisch auf (Minimum Zulufttempe- ratur - TempSollwert) eingeregelt.

	Falls	dann		
	Minimum Zuluft- temperatur hö- her als (Temp Sollwert - Hei- zung rel. Start) und niedriger als (TempSollwert - 0.5K) einge- stellt wird	wird TempSollwert automatisch auf (Minimum Zulufttemperatur + 0.5K) eingeregelt, und Heizung rel. Start auf -0.5K eingeregelt.		
Hinweis bezüglich Kühlung rel. Start	Die absoluten Min/MaxWerte für Kühlung rel. Start liegen zwischen 0.5K und 5.0K. Wenn (Maximum Zulufttemperatur - TempSollwert) niedriger als 5.0K ist, ändert sich der MaxWert für Kühlung rel. Start auf (Maximum Zulufttemperatur - TempSollwert).			
Hinweis bezüglich Heizung rel. Start	Die absoluten Min. -0.5K. Wenn (Minin dert sich der MinV TempSollwert).	n/MaxWerte für Heizung rel. Start liegen zwischen -5.0K und imum Zulufttemperatur - TempSollwert) höher als -5.0K ist, än- -Wert für Heizung rel. Start auf (Minimum Zulufttemperatur) -		
Beispiel 1:	Keine Begrenzung von Min und MaxZulufttemperatur:			
	Maxsimum (30.0 TempSollwert - TempSollwert (TempSollwert - TempSollwert -	Zuluftemperatur .0°C) t +5K (25.0°C) Kühl. rel. Start (4.5K) t +0,5K (20.5°C) t (20.0°C) t -0,5K (19.5°C) Heiz. rel. Start (4.5K) t -5K (15.0°C) 0°C)		
Beispiel 2:	Minimum und Maxi	kimum begrenzen Kühlung rel. Start und Heizung rel. Start:		



Menü 3.1.1.1.x - Raumtemperaturregelung, relativ



	Falls	dann		
	Maximum Raumtemperatur nie (TempSollwert + Kühlung rel. als (TempSollwert + 0.5K) ein	wird Kühlung rel. Start automa- tisch auf (Maximum Raumtempe- ratur - TempSollwert) eingere- gelt.		
	Maximum Raumtemperatur nie (TempSollwert + Kühlung rel. riger als (TempSollwert + 0.5K	wird TempSollwert automatisch auf (Maximum Raumtemperatur - 0.5K) eingeregelt, und Kühlung rel. Start auf 0.5K eingeregelt.		
	Minimum Raumtemperatur höh Sollwert + Heizung rel. Start) ur (TempSollwert - 0.5K) eingest	wird Heizung rel. Start automa- tisch auf (Minimum Raumtempe- ratur - TempSollwert) eingere- gelt.		
	Minimum Raumtemperatur höh Sollwert + Heizung rel. Start) ur (TempSollwert - 0.5K) eingest	wird TempSollwert automatisch auf (Minimum Raumtemperatur + 0.5K) eingeregelt. Und Heizung rel. Start til -0.5K eingeregelt.		
Hinweis bezüglich Kühlung rel. Start	Die absoluten Min/MaxWerte K. Wenn (Maximum Raumtempe sich der MaxWert für Kühlung r Sollwert).	für Kühlung rel. St eratur - TempSol rel. Start auf (Max	art liegen zwischen 0.5K und 5.0 lwert) kleiner als 5.0K ist, ändert imum Raumtemperatur - Temp	
Hinweis bezüglich Heizung rel. Start	Die absoluten Min/MaxWerte für Heizung rel. Start liegen zwischen -5.0K und -5.0K. Wenn (Minimum Raumtemperatur - TempSollwert) höher als - 5.0K ist, ändert sich der MinWert für Heizung rel. Start auf (Minimum Raumtemperatur - TempSollwert).			
Beispiel 1:	Keine Begrenzung von Min und	d MaxRaumtemp	peratur:	
	Raumte	mperatur ♠		
	Maxsimum (27.0°C)			
	TempSollwert +5K (26.0°C)			
		Kühl. rel. Start	t (4.5K)	
	TempSollwert +0,5K (21.5°C)	<u> </u> _ <u>↓</u>		
	TempSollwert -0,5K (20.5°C)	<u> </u>		
		Heiz. rel. Star	t (4.5K)	
	TempSollwert -5K (16.0°C) Minimum (15.0°C)	_ _	RD13554DE-01	
Beispiel 2: Minimum und Maximum Raumtemperatur begrenzen Kühlung rel. Start und Heizung rel. Start:







Wahl	 Wahlmöglichkeiten: Zuluftregelung - Wird in der Regel benutzt, wenn die Anlage mehrere Räume mit unterschiedlicher Belastung (Sonne, Personen, Maschinen) regelt. Die Regelung der Temperatur erfolgt nach dem im Zuluftstutzen eingebauten Temperaturfühler. Wenn ein oder mehrere Kühl- und/oder Heizregister montiert ist/ sind, erfolgt die Regelung nach dem zuletzt angeordneten Temperaturfühler im Zuluftkanal. Raumtemperaturregelung - Wird in der Regel benutzt, wenn die Anlage einen oder mehrere Räume mit einheitlicher Belastung regelt. Die Regelung der Temperatur erfolgt nach dem im Abluftstutzen eingebauten Temperaturfühler oder und einheitlicher Belastung regelt. Die Regelung der Temperatur erfolgt nach dem im Abluftstutzen eingebauten Temperaturfühler oder über einen externen Kanal-/Raumfühler (Zubehör). 	
Kompensierung		
Kompensierung	Die jeweiligen Regelungsverfahren bieten verschiedene Möglichkeiten für eine Kompensierung von Sollwerten, siehe die nächsten Abschnitte.	
Allgemein	Die Kompensierung der Luftmenge und der Temperatur erfolgt dadurch, dass ein Fühler Signale an die Automatik überträgt, die damit die Sollluftmenge und die Tem- peratur erhöhen oder reduzieren kann. Ungeachtet des eingestellten Innenklimani- veaus der Anlage erfolgt die Kompensierung stets über Luftmenge und Temperatur.	
Menü 3.1.2 - Luft	tkompensierung	
Kompensierung der Luftmenge	 Die Luftmenge läßt sich auf der Basis folgender Messungen kompensieren: Die CO₂-Kompensierung - die Luftqualität im Raum (CO₂-Gehalt in der Luft) Feuchtekompensierung - Luftfeuchte im Raum Luftmengenreduktion - reduziert die Luftmenge bei sinkender Zulufttemperatur Außenkompensierung der Luftmenge - reduziert die Luftmenge bei sinken- der Außentemperatur 	
Hinweis	 Sämtliche Kompensierungsmöglichkeiten können angeschlossen und gleich- zeitig aktiv sein und somit auf die Luftmenge einwirken. CO₂ - und Feuchtekompensierung lassen sich nicht aktivieren, wenn Luftrege- lungsverfahren 8 gewählt ist. 	
Autostart bei Uhren- betrieb	Falls der Wochenplan auf OFF und das CO ₂ - oder Feuchteniveau den Einschalt- grenzwert für CO ₂ - und Feuchtekompensierung überschreitet, wird das VEX/CX- Gerät automatisch mit den Einstellungen des Innenklimaniveaus "Economy" einge- schaltet.	
Menu 3.1.2.1 - CO ₂ Ko	ompensierung	
Anforderungen	Es muss ein CO ₂ -Fühler (CO2B oder ein anderer CO ₂ -Fühler über AI SPARE, MIO- CO2, BMS) montiert sein, damit CO ₂ -Kompensierung der Luftmenge gewählt wer- den kann. In der mit dem Fühler mitgelieferten Zusatzanleitung ist beschrieben, wie der Fühler anzuschließen ist.	
Funktion	Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Erhöhung der Luftmen- gen bei ansteigender CO ₂ -Konzentration benutzt werden.	

Hinweis

• Lässt sich nicht aktivieren, wenn Luftregelungsverfahren 8 gewählt ist.

pensierung

Wahl von CO₂-Kom- Wird in Menü 3.1.2.1. aktiviert.

Beispiel



Menü 3.1.2.2 – Feuchtekompensierung von Luftmenge

Anforderungen	Voraussetzung für die Wahl von Feuchtekompensierung der Luftmenge ist, dass ein Feuchtefühler (RHB, MIO-RH, BMS) montiert ist. Der Fühler ist in dem zu kompensierenden Raum zu montieren, z.B. im Badezimmer o.dgl. In der mit dem Fühler mitgelieferten Zusatzanleitung ist beschrieben, wie der Fühler anzuschließen ist.
Funktion	Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Erhöhung der Luftmen- gen benutzt werden, wenn die Luftfeuchte im Raum ansteigt.
Hinweis	 Lässt sich nicht aktivieren, wenn Luftregelungsverfahren 8 gewählt ist.
Wahl von Feucht- ekompensierung	Wird in Menü 3.1.2.2. aktiviert.



Menü 3.1.2.3 - Luftmengenreduktion

Funktion Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Senkung der Zuluftmenge bei sinkender Zulufttemperatur benutzt werden, und dadurch lässt sich die Sollzulufttemperatur länger aufrechterhalten.

Wahl von Luftmengenreduktion Wird in Menü 3.1.2.3. aktiviert.





Beispiel



Menü 3.1.3 - Temperaturkompensierungen

Menü 3.1.3.1 - Außentemperaturkompensierung

Funktion	Bei niedrigen Außentemperaturen lässt sich der Sollwert für die Zulufttemperatur erhöhen. Bei hohen Außentemperaturen ist es möglich, die Zulufttemperatur zu senken.
Hinweis	Die Funktion ist nur aktiv, wenn Zulufttemperaturregelung für das Innenklimaniveau in Menü 3.1.1 (Betriebseinstellungen -> Temp. reg> Zuluft) gewählt ist.
Wahl von Außen- temperaturkompen- sierung	Wird in Menü 3.1.3.1. aktiviert.
Außenkompensie- rung	Die Außenkompensierung versucht, die Energie zu kompensieren, die ein Gebäude bei niedriger Außentemperatur abgibt bzw. bei hoher Außentemperatur aufnimmt, damit im Gebäude eine gleichmäßige Temperatur gehalten wird. Wenn Außenkom- pensierung gewünscht ist, sind die nachfolgenden Werte entsprechend einzustel- len.

Beispiel



Menü 3.1.3.2 - Sommerkompensierung

kompensierung

Funktion Bei hohen Außentemperaturen ist es möglich, die Zulufttemperatur zu erhöhen.

Hinweis Die Sommerkompensierung ist nur aktiv, wenn Raumtemperaturregelung für das Innenklimaniveau in Menü 3.1.1 (Betriebseinstellungen -> Temp. reg. -> Raum) gewählt ist.

Wahl von Sommer- Wird in Menü 3.1.3.2. aktiviert.

Sommerkompensierung Die Sommerkompensierung funktioniert auf die Weise, dass die Raumtemperatur bei hohen Außentemperaturen erhöht wird, um den Temperaturunterschied zu reduzieren, wenn man das Gebäude verlässt bzw. umgekehrt. Das Innenklima wird als angenehm empfunden, auch bei sommerlicher Bekleidung der Personen. Wenn Sommerkompensierung gewünscht wird, sind Werte wie im folgenden Beispiel zu wählen.





3.1.4 Filter	
Betriebstage:	51d
Warnung >	80d
Alarm >	100d
Filtertausch > Letzter Filtertaus	Nein ch:
Datum 14-	10-2011

Betriebstage seit Fil-	Hier wird die Anzahl Betriebstage seit dem letzten Filtertausch angezeigt
tertausch	

- Achtung! Hier wird die Anzahl Betriebstage eingestellt, die vergehen müssen, bevor eine Warnung über beginnende Filterverschmutzung der Außenluft- und Abluftfilter ausgelöst wird. Die Werkseinstellung ist 100 Tage.
- Alarm Hier wird die Anzahl Betriebstage eingestellt, die vergehen müssen, bevor eine Warnung über Austausch der Außenluft- und Abluftfilter ausgelöst wird. Die Werkseinstellung ist 100 Tage.
- HinweisWenn Warnung und Alarm auf die gleiche Anzahl Tage eingestellt sind, erfolgt keine
Warnung von der Regelung.
- FiltertauschBeim Filtertausch "Ja" wählen, und das Datum des Filtertausches wird gespeichert
und der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt.
- Menü 8.1 Hier können die gleichen Einstellungen wie in Menü 3.1.4 vorgenommen werden.

Menü 3.1.5 - Nachtkühlung

Funktion	Nachtkühlung wird typisch während heißer Sommerperioden in Gebäuden benutzt, die nachtsüber menschenleer sind. In heißen Perioden kann der Wunsch entstehen, ein Gebäude während der Nacht abzukühlen. Der Zweck ist, Energie für die Ab- kühlung während des Tages zu sparen, indem die niedrige Außentemperatur wäh- rend der Nacht in Kombination mit einem hohen Luftaustausch ausgenutzt wird. Bei der Nachtkühlung erfolgt die Lüftung mit einer großen Luftmenge ohne Einschaltung des Kühlgeräts.
Voraussetzungen für Nachtkühlung	 Die Automatik macht einen fünfminütigen "Probelauf" der Anlage um zu kontrollieren, ob folgende Bedingungen vor Aktivierung der Nachtkühlfunktion erfüllt sind: Die Außentemperatur muss niedriger sein als die Raumtemperatur. Vor dem Einschalten der Nachkühlung darf innerhalb eines im Nachtkühlmenü näher definierten Zeitraumes kein Heizbedarf gewesen sein. Heizregister und Rotorbetrieb dürfen während der Nachtkühlung nicht aktiv sein (dies gilt auch während des Probelaufs der Anlage). Die Automatik ist ab Werk so eingestellt (in Menü 3.1.5.9 Betriebsblockierung), dass am kommenden Tag Komfortbetrieb vorkommen muss, damit die Nachtkühlfunktion aktiviert werden kann. Die Ablufttemperatur muss höher sein als der Sollwert.
Bedingungen nicht erfüllt	Falls die obigen Bedingungen zum Einschaltzeitpunkt nicht erfüllt sind, wird die Au- tomatik ein Mal pro Stunde (bis einer Stunde vor dem Abschaltzeitpunkt) einen Pro- belauf vornehmen um zu kontrollieren, ob die Einschaltbedingungen für die Nacht- kühlung jetzt erfüllt sind.

Übersteuerung

Die Nachtkühlfunktion wird übersteuert;

- wenn die Anlage von einem PIR-Sensor gesteuert wird.
- wenn Manuell-Innenklimaniveau aktiv ist.

Hinweis bei Fremdlieferung mit Klappe



Bei Montage von Ausrüstung mit Klappe von Fremdlieferern an der Anlage, ist darauf zu achten, dass diese Klappen die Ventilation bei aktivierter Nachtkühlung nicht behindern!

3.1.5 Nachtkühlung Betrieb > Sommer Sollwert > 18°C Min. Zulufttemp. > 10°C AT max. > 6K AT min. > 3K Einschaltzeit > 00:00 HC-Blockierung > 60hr Nachtkühlung ermöglichen > Esc			
Zeilen in Menü 3.1.5	Funktion	Werkseinstellung	
Betriebsperiode	 "Keine" wählen, wenn die Nachtkühlung nicht aktiv sein soll. "Immer" wählen, wenn die Nachtkühlung das ganze Jahr aktiv sein soll. "Sommer" wählen, wenn die Nachtkühlung nur während der Sommerzeit aktiv sein soll, siehe evtl. das Symbol für Sommer-/Winterzeit an der Front des HMI-Panels. 	Sommer	
Sollwert	Sollwert für Sollraumtemperatur bei Nacht- kühlung.	18°C	
Min. Zulufttemp.	Wenn die gewählte Mindestzulufttempera- tur nicht eingehalten werden kann, wird die Nachtkühlung abgeschaltet.	10°C	
ΔT max.	Einstellen des Temperaturunterschieds zwischen der Außenluft und der Abluft*), wo die Anlage bei 100% Ventilatordrehzahl läuft.	6К	
ΔT Min.	Einstellen des Temperaturunterschieds zwischen der Außenluft und der Abluft*), wo die Anlage bei 50% Ventilatordrehzahl läuft. Von Δ Tmin. bis Δ Tmax. wird die Ventila- tordrehzahl stufenweise von 50% auf 100% erhöht.	ЗК	
Einschaltzeit	Einschaltzeitpunkt der Nachtkühlung.	00:00	
Abschaltzeit	Abschaltzeitpunkt der Nachtkühlung.	06:00	
HC Blockierung (Blockierung des Heizre- gisters)	Einstellen des Zeitraumes vor der Nacht- kühlung, in dem kein Heizbedarf gewesen sein darf.	60hr	



	3.1.5 NachtkühlungBetrieb >SomSollwert >Min. Zulufttemp. >ΔT max. >ΔT min. >Einschaltzeit >0Abschaltzeit >0Abschaltzeit >0HC-Blockierung >Nachtkühlung ermög	9 18°C 10°C 6K 3K 0:00 600r 60hr Jichen >	3.1.5.9 Nachtkühlung ermöglichen Komfort > Ja Standby > Nein Economy > Nein	
Zeilen in M	enü 3.1.5		Funktion	Werkseinstellung
Nachtkühlung zulassen		In Menü 3.1.5.9 werden Voraussetzungen für die Aktivierung der Nachtkühlung einge- stellt. Das Menü ist vom Wochenplan für die nächste Tagesperiode abhängig.		
*) Es wird stets die Ablufttemperatur benutzt, auch wenn die Anlage über einen Raum- temperaturfühler verfügt.				
lassen		wird	klimaniveau	vornehmen
	Komfort/ Standby/ Economy	Ja	im Uhrprogramm des kommenden Tages enthalten ist	Nachtkühlung akti- vieren
	Komfort/ Standby/ Economy	Ja	im Uhrprogramm des kommenden Tages nicht enthal- ten ist	Nachtkühlung nicht aktivieren
	Komfort/ Standby/ Economy	Nein	im Uhrprogramm des kommenden Tages enthalten ist	Nachtkühlung akti- vieren
	Komfort/ Standby/ Economy	Nein	im Uhrprogramm des kommenden Tages nicht enthal- ten ist	Nachtkühlung akti- vieren
Menü 3.1.6 - Kühlrück	gewinnung			
Wahl von Kühlrück- gewinnung	Wird in Menü 3.1.6.	. aktiviert.		
Einschalten (Ein- schaltgrenzwert)	Die Kühlrückgewinn terschied zwischen Die Werkseinstellur eingeschaltet wird.	nung wird eingesc der Raumtempera ng beträgt 3K. Die	haltet, wenn der einges atur und der Außenluftte Kühlrückgewinnung lä	stellte Temperaturun- mperatur erreicht wird. uft bei 100%, wenn sie
Stop	Die Kühlrückgewinr zwischen Raumluft stellten Einschaltgro	nung wird erneut a temperatur und de enzwert liegt.	bgeschaltet, wenn der T er Außenlufttemperatur	emperaturunterschied 1 K unter dem einge-

Betrieb mit CCW oder MXCU	Bei Kühlung mit CCW und MXCU wird Aktivierung der Kühlrückgewinnung emp- fohlen.		
Menü 3.1.7 – Grenzw	erte für Ventilatoren		
Funktion	Einstellung von Min und MaxGrenzwerten für die Leistung der Ventilatoren (Zuluft und Abluft) in Prozent. Die Grenzwerte sind die absoluten Grenzwerte für die Ven- tilatoren, und dies bedeutet, dass alle anderen Menüs, in denen die Ventilatorleis- tungen geändert werden können, von diesen Einstellungen begrenzt sind.		
Beispiel	Wenn ein Benutzer im Benutzermenü eine Maximumdrehzahl wählt (100% Venti- lation, dann leisten die Ventilatoren nicht mehr, als die Einstellung in diesem Menü.		
Menu 3.1.8 - Tempera	aturgrenzwerte für Zuluft und F	Raum	
Funktion	Einstellung von Min und MaxGrenzwerten für die Zulufttemperatur. Die Grenz- werte sind die absoluten Grenzwerte für die Zulufttemperatur, und dies bedeutet, dass alle anderen Menüs, in denen die Zulufttemperatur geändert werden kann, von diesen Einstellungen begrenzt sind.		
Beispiel	Wenn ein Benutzer im Benutzermenü eine Maximumtemperatur wählt, dann steigt die Temperatur nicht mehr, als von der Einstellung in diesem Menü vorgegeben.		
Grenzwerte für die			
Zulufttemperatur	Einstellung von	Menü aufru- fen	Hinweis
	minimal zulässige Zuluft- temperatur	3.1.8	Mögliche Einstellung: 10,0°C 25,0°C
	maximal zulässige Zuluft- temperatur		Mögliche Einstellung: 30,0°C 40,0°C
Hinweis	Die obigen Einstellungen müssen nur geändert werden, wenn spezielle An- forderungen vorliegen. Ansonsten können die Werkseinstellungen verwendet werden.		
Grenzwerte für die Ra	aumtemperatur		
Funktion	Einstellung von Min und MaxGrenzwerten für die Raumtemperatur. Die Grenz- werte sind die absoluten Grenzwerte für die Raumtemperatur, und dies bedeutet, dass alle anderen Menüs, in denen die Raumtemperatur geändert werden kann, von diesen Einstellungen begrenzt sind.		
Beispiel	Wenn ein Benutzer im Benutzermenü eine Maximumtemperatur wählt, dann steigt die Temperatur nicht mehr, als von der Einstellung in diesem Menü vorgegeben.		

Grenzwerte für die Raumtemperatur Einstellung Menü **Hinweis** aufruvon ... fen... minimal zu-3.1.8 Mögliche Einstellung: 10,0°C...34,0°C lässige Raumtemperatur Mögliche Einstellung: 11,0°C...35,0°C maximal zulässige Raumtemperatur Dadurch können Kondensat in Zuluftarmaturen und ΔT (Unter-Kälteniederschlag verhindert werden. Mögliche Einschied zwistellung: ΔT: 2,0K...15,0K schen der Zulufttemperatur und der Ablufttemperatur)

Hinweis

Die obigen Einstellungen müssen nur geändert werden, wenn spezielle Anforderungen vorliegen. Ansonsten können die Werkseinstellungen verwendet werden.

Menü 5 – Zeit- und Wochenplan

Menü 5.1 – Datum und Zeit

In diesem Menü werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt.

Menü 5.2 - Wochenplan

Plantyp

Wenn "Uhr" als Betriebsform in Menü 1 gewählt ist, muss der Wochenplan eingestellt werden. Es kann zwischen den folgenden 3 Plantypen gewählt werden:

Plantyp	wird benutzt, wenn	Intervall eines Programms
Tag	die verschiedenen Wochent- age unterschiedliche Pro- grammabläufe benötigen.	Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Woche	der gleiche Programmablauf an allen Wochentagen gelten soll.	Montag bis Sonntag
5/2	der gleiche Programmablauf an Werktagen und ein anderer Programmablauf an Wochen- enden gelten soll.	Werktage: Montag bis Freitag, Wochenende: Samstag und Sonntag

Änderung

5 Zeit- und Wochenplan 5.2 Wochenplan Datum und Zeit > Plantyp > 5/2 Wochenplan > Anderung >	Änderung 5.2.2.1 Werktage tage > 1 Klimaniv. > Standby 1 Uhrzeit > 06:00 2 Klimaniv. > Komfort 2 Uhrzeit > 07:30 3 Klimaniv. > Economy 3 Uhrzeit > 17:30 4 Klimaniv. > OFF 4 Uhrzeit > 00:00 5 Klimaniv. > Inaktiv 5 Uhrzeit:- -:	
Menü	Vorgehen	
5.2	"Wochenplan" wählen.	
5.2.2	"Ändern" wählen.	
Wenn Plantyp "Woche" gewählt ist	die Änderung im Menü 5.2.2 einleiten	
 Wenn Plantyp "Tag" oder "5/2" gewählt ist 	Menü 5.2.2.1 aufrufen und mit der Änderung beginnen	
5.2.2 oder 5.2.2.1	1 Innenklimaniveau aufrufen - In- nenklimaniveau wählen. Wahl- möglichkeiten: Nicht aktiv, OFF, Komfort, Standby, Economy.	
	1 Uhrzeit aufrufen – den Zeitpunkt für den Beginn von Innenklimani- veau 1 wählen.	
	Auf gleiche Weise mit dem Rest des Programms fortsetzen; siehe bitte ein Beispiel zur Programmie- rung im Folgenden.	

Beispiel der Programmierung

	5.2.2.1 Werktage 1 Klimaniv. > Standby 1 Uhrzeit > 06:00 2 Klimaniv. > Komfort 2 Uhrzeit > 07:30 3 Klimaniv. > Economy 3 Uhrzeit > 17:30 4 Klimaniv. > OFF 4 Uhrzeit > 00:00 5 Klimaniv. > Inaktiv 5 Uhrzeit:
Zeitintervall	Innenklimaniveau
06:00 - 07:30	Standby
07:30 - 17:30	Komfort
17:30 - 00:00	Economy
00:00 - 06:00	OFF

Menü 7 - Sicherheitsfunktionen

Menü 7.1 - Brandalarm

4 Betriebsformen Es kann zwischen 4 verschiedenen Betriebsformen im Brandfall gewählt werden. Die Betriebsform sollte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Behörden gewählt werden:

Menü 7.1 aufrufen und Verfahren wählen	Betriebsform
1 (Werkseinstellung)	Zuluft und Abluft abgeschaltet
2	Zuluft 100% und Abluft abgeschaltet
3	Zuluft abgeschaltet und Abluft 100%
4	Zuluft und Abluft 100%

Aktivierung von Betriebsform

Die gewählte Betriebsform unter der Funktion "Brandalarm" wird aktiviert, wenn der Ruhestromkreis an einem der beiden Eingänge Fire und AUX IN an der EXact2-Hauptplatine unterbrochen wird.

Die Eingänge ermöglichen den Anschluss von:

- Rauchdetektoren
- Brandthermostate (beispielsweise BT40, BT50 oder BT70)
- BMS
- Brandautomatik

Wenn ein Eingang nicht benutzt wird, ist eine Drahtbrücke anzubringen (siehe die EL-Anleitung).

Menü 7.2 - Vereisungsschutz von HCW

Einstellung von Vereisungsschutz

7.2 Frostschutz von HCW Temp. abschalt. > 15°C Warntemp. > 2,0K Anzahl Einschalt. > 2 22°C Warmhaltung > RPT-X montiert Nein Menüzeile **Funktion** Vorgehen Abschalt-Wahl der Rücklaufwassertem-• Die Sollabschalttemperatur temperatur peratur, bei der das Gerät abwählen schaltet und das Motorventil Der kälteste Temperaturfühler voll öffnet. Siehe die folgende (TE-RPT oder TE-RPT-X) wird be-Übersicht nutzt. Siehe evtl. die Temperaturen in Menü 2.6



	7.2 Frostschutz von Temp. abschalt. > Warntemp. > Anzahl Einschalt. > Warmhaltung > RPT-X montiert N	HCW 15°C 2,0K 2 22°C Jein
Menüzeile	Funktion	Vorgehen
Warntem- peratur	Wahl der Rücklaufwassertem- peratur, bei der das Gerät die Luftmenge reduziert.	 Die Temperatur wählen, bei der im Verhältnis zur Ab- schalttemperatur(ΔT) eine Warnmeldung über Gefahr von Frostsprengung erschei- nen und die Luftmenge redu- ziert werden soll.
Anzahl Wie- derein- schaltversu- che	Es können bis zu 5 Wiederein- schaltversuche gewählt wer- den.	Die Anzahl Wiedereinschalt- versuche innerhalb einer Stunde vor Alarm einstellen Manuelles Wiedereinschalten er- folgt durch Einstellen von 0 Wie- dereinschaltversuchen.
Warmhal- tung	Bei Abschaltung der Anlage wird eine eingestellte "Warm- haltetemperatur" aufrechter- halten, damit die Wasserrohre warmgehalten werden.	 Die gewünschte Warmhalte- temperatur einstellen.
RPT-X montiert	Angeben, ob RPT-X montiert ist.	 Wenn RPT-X nicht benutzt werden soll, kann er abmon- tiert werden.
MVM/CP- Zeit	Zeit, bevor das MVM-Ventil schließt und die Umwälzpum- pe abschaltet, wenn Temp.ab- schalt. oder Anzahl Wieder- einschaltversuche überschrit- ten wurde.	 Wahl vornehmen zwischen: - 5 Minuten - ∞ (nie)

Abschalttemperatur

Falls die Temperatur des Rücklaufwassers inner- halb von 5 Minuten	und An- zahl Wieder- ein- schalt- versu- che	dann
höher wird als die Warm- haltetemperatur	> 0	wird die Luftmenge erneut auf normales Betriebsniveau erhöht.



Falls die Temperatur des Rücklaufwassers inner- halb von 5 Minuten	und An- zahl Wieder- ein- schalt- versu- che	dann
die Warmhaltetemperatur nicht erreicht	> 0	5 Min: Nach 5 Min. schließt das MVM- Ventil und die Umwälzpumpe CP wird abgeschaltet. Der Alarm ist in Menü 4 manuell zurückzusetzen. ∞: Das MVM-Ventil ist 100% geöffnet und die Umwälzpumpe läuft weiter.

Hinweis

Die Vereisungsschutzfunktion ist nur aktiv bei Außentemperaturen unter 10°C.

4. Betrieb

Menü 2 - Betriebsanzeigen

Allgemein

Im Menü 2 können alle Betriebsparameter der Anlage abgelesen werden. Falls eine Einheit nicht montiert ist, erscheint --- im Menü.

Menü 2.1 - Lufttemperaturen



Anordnung von Temperaturfühlern -Beispiel VEX200

	2.1 Lufttemperaturen		
	Sollwert Regler	>	
Α	Zuluft (Raum)	21,3°c	
В —	Abluft (Raum)	11,2°c	
с —	Außenluft	15,7°c	
D —	Fortluft	0,0°c	
E —	Zuluft (VEX)	18,5°c	
F —	Zuluft (CU)		
പെ	Raum sensor	0,0°c	
й—	Nachheizreg.	0,0°c	
· · · -	Kühleinheit		
-			

*) Wird gemessen, wenn ein Raumfühler TS-ROOM oder ein Kanalfühler TS-DUCT montiert ist.



RD13586-01



2.2 Luftmengen Zuluft 3150//s Zuluft 11340m³/h Abluft 32251/s Abluft 11610m³/h

Das Menü zeigt die gemessenen Luftmengen umgerechnet in Luftmengen bei 20°C, angegeben in I/s und m³/h. Die Unsicherheit der gemessenen Luftmenge liegt unter $\pm 8\%$.

Menü 2.3 - Motorreglerparameter (MC-Parameter)



FC: Das Menü zeigt Maximum- und Minimumfrequenzen. Der Sollwert zeigt die Frequenz bei der aktuellen Lüftung (z.B. 30 Hz).

2.4 Temp. reg. enheder Varmegenv. 0.0% Eftervarmefl. 0.0% VP enhed 0.0% Køleenhed 0.0% Kølegenvinding 0.0%	 Das Menü zeigt aktuell: Wärmerückgewinnung Leistung des Nachheizregisters (falls montiert) Leistung der Wärmepumpeneinheit (falls montiert) Leistung der Kühleinheit (falls montiert) Kühlrückgewinnung (0% oder 100%)
Menü 2.5 - Druck	 Das Menü zeigt: Externen Druck im Zuluft- und Abuftkanal (falls MPT-DUCT montiert ist) Druckverlust über Zuluft- und Abluftfilter Druckverlust im CCW-Register im Fortluftkanal
Menü 2.6 - Nachheizr	egister
Hinweis	Die Anzeige in den Menüs hängt davon ab, ob ein Wasserheizregister oder ein Elektroheizregister als Heizeinheit montiert ist (siehe evtl. Menü 3.4 Zubehör).
Wasserheizregister 2.6 Nachheizreg Wesserheizregister Vorlauf 25.0 °C Ricklauf 15.0 °C Ricklauf extern 15.0 °C Warmhaltung 0% Pumpe Aus	 Das Menü zeigt: Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur externe Rücklaufwassertemperatur (die kälteste) Warmhaltung – ob die Warmhaltefunktion aktiv ist (in Prozent angegeben) Pumpe – ob die Umwälzpumpe im Heizkreis in Betrieb ist
Elektroheizregister 2.6 Nachheizreg. Elektroheizregister Leist.stufe insges. 1 Leist.stufe an 0 Sollwert 0.0% TSA60/80 25.0°C	 Das Menü zeigt: Anzahl Leistungsstufen des Heizregisters Anzahl aktive Leistungsstufen Leistung der modulierenden Stufe Innentemperatur in der Automatik des Elektroheizregisters

57/112

Menü 2.7 - Kühleinhe	Pit
2.7 CH Einheit Druckgasdruck 0.00bar Sauggasdruck 0.00°c Vorlauf 0.00°c Luftmenge erhöht Nej Balance Ja Reduktion 0% Blockstart Ja Druckverlanst 0% CH-Größe	 Das Menü zeigt: Druckgasdruck Sauggasdruck Druckgastemperatur Vorlauftemperatur Luftmenge Volumenstromverhältnis Reduktion blockierten Start – ob das Kühlgerät wegen des 10minütigen Intervalls zwischen jedem Einschaltvorgang blockiert ist Druckverlustanstieg Größe der Kühleinheit
Menü 2.8 - CCW Kalt	wasserregister
2.8 CCW Vorlauf 25.0 °C Pumpe Aus	 Das Menü zeigt: Vorlauftemperatur für Kaltwasserregister Pumpe – ob die Umwälzpumpe im Kühlkreis in Betrieb ist
Menü 2.9 - CU-Kühle	inheit Das Menü zeigt:
Druckgastemp. 0.0°C Druckgasdruck 0.0 bar Verdampftemp. 0.0°C Reduktion 0.0% Startverzög. Aktiv	 Druckgastemperatur Druckgasdruck Verdampfungstemperatur Reduktion – eine evtl. reduzierte Kühlleistung (wird reduziert, wenn der Druck- gasdruck zu hoch ist) blockierten Start – ob das Kühlgerät wegen des 10minütigen Intervalls zwischen jedem Einschaltvorgang blockiert ist
Menü 2.10 - Externes	s Kühlgerät MXCU
2.10 MXCU Kühigerät Aus Leistung 0.0%	 Das Menü zeigt: ob das Kühlgerät in Betrieb ist die aktuelle Leistung des Kühlgeräts
Menü 2.11 - Stunden	zähler
2.11 Stundenzähler Zuluftmotor 266hr Abluftmotor 1256hr Rotor 214hr	Das Menu zeigt Stundenzahler für die Ventilatormotoren und den Rotormotor.

Menü 2.12 - CO2/RH-S	Sensoren (falls montiert)			
2.12 CO2/RH Sensoren CO2-Niveau 0ppm Feuchteniveau 0%RH	Das Menü zeigt: • CO ₂ -Niveau • Feuchteniveau (Luftfeuchte)			
Menü 6 - Versior	ien			
6 Versionen PO-Nummer > 1234567 Hortware > Software > Über EXact >				
Menü 6.1 PO-Num- mer	Das Menü zeigt die Produktionsauftragsnummer des VEX/CX-Geräts.			
Menü 6.2 Hardware	Das Menü zeigt die Hardwareversion der montierten Einheiten.			
Menü 6.3 Software	Das Menü zeigt die Softwareversion der montierten Einheiten.			
Menü 6.4 Über EXact	Das Menü enthält die Systemangaben zur EXactregelung.			
Menü 8 - Wartun	g			
Nicht öffnen	<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/>			

Wochenplan



Wenn die Anlage nach Wochenprogramm läuft, ist es wichtig, die Ventilation auf OFF einzustellen:

Die Ventilation auf OFF einstellen	
Hinweis - Wenn das HMI-Panel auf 0% steht (das VEX-Gerät ruht) und die Anlage bei Beginn von Wartungsarbeiten auf Uhrenprogramm einge- stellt ist, besteht ein Risiko, dass das Programm wegen des Uhrenbetriebs umschaltet, so dass das VEX-Gerät eingeschaltet wird.	21°C 800%
 Das Technikermenü mit dem Zugriffscode 1111 aufrufen In Menü 1 auf manuellen Betrieb schalten Auf Benutzermenü zurückschalten Das Symbol für manuellen Betrieb wird in der rechten Ecke des Menüs angezeigt 	
 Die OK-Taste zwei Mal betätigen Die Ventilation mit den Pfeiltasten auf 0% einstellen 	€ 23 °C € 0 % 2405-2013 € 14-32
 OK drücken Im Display erscheint jetzt OFF beim Ventila- tionssymbol 	€ 23 °C € OFF 2006-2013 € 14-32

BMS-Anlage oder WEB-Server



Wenn das VEX-Gerät über BMS oder einen WEB-Server geregelt wird, kann die OFF-Funktion von diesen Regelungsverfahren übersteuert werden, und es kann vorkommen, dass das VEX-Gerät unzweckmäßig eingeschaltet wird. Zur Unterbrechung der Verbindung zum BMS oder zum WEB-Server den Stecker von der Anschlussplatine abziehen. Siehe evtl. den Abschnitt über die Klemmreihe in der El-Anleitung.



Menü	8.2 VDI 6022 Licht > Aus Filterdruck: 0 Pa Außenluffilter 0 Pa			
Beleuchtung	Beleuchtung ein-/ausschalten, gilt nur für Geräte, die mit Beleuchtung bestellt wor- den sind. Die Beleuchtung im VEX/CX erlischt, wenn das Menü verlassen wird. Bei iHCW nicht möglich, da der Ausgang für die Umwälzpumpe (CP) benutzt wird.			
Filterdruck	Ablesen des Filterdruckverlustes während des Betriebs.			
Menü 8.3 - Zwangssta	art			
Voraussetzung	Vor Benutzen des Zwangsstartmenüs muss die Anlage im Benutzermenü (Ventila- tion) auf OFF eingestellt werden.			
Hinweis	Wenn das Menü 8.3 "Zwangsstart" verlassen wird, wird der Zwangsstart zurückge- setzt und der Normalbetrieb kann fortgeführt werden. Wenn ein Untermenü verlas- sen wird, werden die Werte im Untermenü zurückgesetzt.			
Menü	8.3 Zwangseinschaltung Ventilatoren > Rückgewinnung > Heizeinheit > Kühleinheit Klappen und Relais >			
Menü 8.3.1 Ventilator	en			
8.3.1 Ventilatoren Zuluft > 0% Abluft > 0% Fehler an MC1 Nein Fehler an MC2 Nein	Falls keine Störung an den Ventilatoren vorliegt (Nein bei "Störung an MC1 und MC2"), lässt sich ein Zwangsstart für den Zuluft- und den Abluftventilator aktivieren.			
Menü 8.3.2 Rückgewinnung				
8.3.2 Rückgewinnung Rotormotor 0% Rotationswächter 0 Fehler an Einheit Nein	Falls keine Störung am Rotormotor vorliegt (Nein bei "Störung an Einheit"), kann ein Zwangsstart aktiviert werden.			
Kontrolle des Rota- tionswächters	 Falls der Rotor nicht läuft: Den Rotor eine Umdrehung mit der Hand drehen. Der Wert am Rotationswächter muss mit jeder Aktivierung des Rotationswächters wechseln. 			

Menü 8.3.3 Heizeinheit



Hinweis

HCW Fehler an Einheit Ne

Für Elektroheizregister HCE:

Falls keine Störung am Heizregister vorliegt (Nein bei "Störung an Einheit"), kann ein Zwangsstart aktiviert werden:

- Den Zuluftventilator einschalten und die Drehzahl erhöhen, bis der gemessene Durchfluss über dem Min.-Durchfluss liegt.
- Abschließend das HCE einschalten.

Möglichst vermeiden, dass das Elektroheizregister wegen eines Überhitzungsalarms abschaltet, wenn das Elektroheizregister abgeschaltet wird.

• Das Menü nicht verlassen bzw. den Zuluftventilator nicht abschalten, bevor <u>der</u> <u>Nachlauf auf Nein steht</u>.

Für Wasserheizregister HCW:

Falls keine Störung am Heizregister vorliegt (Nein bei "Störung an Einheit"), kann ein Zwangsstart aktiviert werden:

• Die Leistung von HCW einstellen, um das Motorventil und die Pumpe des Vorwasserheizregisters einzuschalten.

Menü 8.3.4 Kühleinheit

0%

8.3.4 Køleenhed CU 0% Fejl på enhed Nej (Das Menübild wechselt je nach der gewählten Kühleinheit CH, CU, CCW, MXCU).

Falls keine Störung an der Kühleinheit vorliegt (Nein bei "Störung an Einheit"), kann ein Zwangsstart aktiviert werden:

• Die Leistung der Kühleinheit einstellen

Hinweis bezüglich CU

Aus

Nur die Kühleinheit wird eingeschaltet. Die Betriebszeit ist begrenzt (bis die Anlage durch den Überdruckwächter abgeschaltet wird – automatisches Reset). Zwischen jedem Start müssen 10 Minuten vergehen.

Menü 8.3.5 Klappen und Relais

Folgende Klappen lassen sich im Menü zwangsöffnen und schließen:

• LSF (Absperrklappe Außenluft)

LSA > Aus RGS > Aus Alarmrelais > Aus VDI-Beleuchtung > Aus

LSF >

- LSA (Absperrklappe Fortluft)
- RGS/AUX OUT (Rauchgasklappe)
- Das Alarmrelais lässt sich zwangsauslösen
- Die Beleuchtung in Geräten mit VDI-Beleuchtung lässt sich ein- und ausschalten

Menü 8.4 - Einregelung von MPT

Hinweis

Die Druckmesswertgeber (MPT) lassen sich nur bei abgeschalteter Anlage einregeln – die Wartungstüren sollten zwecks Druckausgleich mit der Umgebung geöffnet werden (gibt Sicherheit für korrekte Einregelung).

• Für Einregelung Ja wählen (schaltet automatisch wieder auf Nein, wenn die Druckmesswertgeber eingeregelt sind).

8.4 Kalibrierung	g von MPT
MPT1, P1	
MPT1, P2	
MPT2, P1	
MPT2, P2	
MPT3, P1	
MPT3, P2	
MPT4, P1	
MPT4, P2	
MPT5, P1	
MPT5, P2	
Einregeln >	Nein
-	
Zuletzt eingere	gelt:
Datum 15-06	-2009
Zeit 10:12	:48

Für Einregelung Ja wählen (schaltet automatisch wieder auf Nein, wenn die Druckmesswertgeber eingeregelt sind).

5. Alarme

5.1 Alarme und Info (Menü 4) Hinweis Bei Störungen oder unzweckmäßigem Betrieb der Anlage: Die Aktuelle Liste (Menü 4) auf Alarmmeldungen überprüfen, und die Alarmliste hinten in dieser Anleitung benutzen. Alarmliste Hauptmenü 4 Alarm und Info 4.5 Aktuelle Liste Alarm 01 Betriebsart > Betriebsanzeigen > Alarm 01144 Ja 2009-02-10 Nein 10:54:17 Warnung Einstellungen Alarm 02 Information 02144 Nein Alarm und Info > Alarme rückst. > Nein 2009-02-10 11:01:12 Aktuelle Liste > Zeit- un Wochenplan > Alarm 03 03073 Versionen > 2009-02-10 18:22:50 Alarm Log Liste > Sicherheitsfunktionen > Log Liste lösch. > Nein Alarm 04 12012 Service > 2009-02-10 18:25:00 Technikermenü verlassen : 13071 Alarm 05 Einstell. speich. > 2009-02-10 19:00:00 Die aktiven Alarme gehen aus der aktuellen Alarmliste Menü 4.5 hervor. 5.2 Alarme zurücksetzen Grund ermitteln... Alarme können erst nach Abhilfe der Ursache des Alarms zurückgesetzt werden. Menü 4 Alle Alarme werden mit Reset von Alarmen in Menü 4 zurückgesetzt. Mehrere Alarme Wenn mehrere Alarme aktiv sind, werden sämtliche aktiven Alarme gleichzeitig abgestellt. Wiederholung von Falls Alarme wiederholt vorkommen, ist ein Kundendiensttechniker zu benachrich-Alarmen tigen. 5.3 Alarmanzeige - Fehlerursachen Alarmanzeige im Bei Alarmen/Warnungen an der Anlage erscheint eines der folgenden Symbole in Display der rechten Ecke des Menübalkens – die aktuelle Alarmliste aufrufen, um den Alarm zu sehen. Hauptmenü Hauptmenü Betriebsart > Betriebsart > Betriebsanzeigen > Betriebsanzeigen > **Aktuelle Liste** 1.5 Aktuelle Liste Alarm 01 01144 10:54:17 02144 2009-02-10 Alarm 02 2009-02-10 11:01:12 Alarm 03 03073 2009-02-10 18:22:50 12012 Alarm 04 2009-02-10 18:25:00 Alarm 05 13071 2009-02-10 19:00:00

Alarmnummer	Im Falle eines Alarmes von der Anlage wird eine Alarmnummer XXYYZ am Display angezeigt, wobei XX = Einheit YY = Fehlernummer Z = Kategorie des Alarms, siehe Übersicht mit Kategorien später in diesem Ab- schnitt.			
16 Alarme	Die "Aktuellliste' löscht, wenn die	' kann bis zu 16 9 Anzahl Alarme	Alarmen enthalten; die ältesten Alarme v 16 übersteigt (nach dem FIFO-Prinzip).	werden ge-
Info in EXact	wird nur in dei	r Alarmlogliste N	lenü 4.6 angezeigt.	
Beispiel - Alarmliste	360204 ist Alarm an EC-Regler 1 (36 0204). Die Alarmbeschreibung ist <i>"Die Ver-sorgungsspannung zum EC-Regler ist zu niedrig"</i> (36 02 4). Die Kategorie ist kritisch (36020). 4).			
##/nn XXYYZ	Im Falle von aktiven Alarmen, wird dies unter dem Alarmsymbol angezeigt. Bei mehr als einem Alarm, wird jeder einzelne Alarm 2 Sek. angezeigt; danach wird zum nächsten Alarm gewechselt usw. - xx/## = Alarm Nr. "##" von der Gesamtanzahl Alarme "nn" . - XXYYZ siehe Definition der Alarmnummer.			
Kategorie	Kategorie (7)	Alarmniyeau	Einwirkung auf den Betrieb	Symbol
	1	Info	Gerät weiterhin in Betrieb	
	2	Achtung!	Gerät weiterhin in Betrieb	
	3	Alarm	Gerät weiterhin in Betrieb, aber bei re- duzierter Funktionalität	
	4	Kritisch	Gerät wird abgeschaltet	
	5	Brand	Verfahren bei ausgelöstem Brand- alarm wird eingeleitet	
	In der Alarmliste findet man über die Alarmnummer Hinweise zur Abhilfe von Stö- rungen.			
Alarmlogliste - Menü 4.6	Nach der Alarm- oder Infonummer steht ein Buchstabe: C = Clear S = Set Die Alarmlogliste zeigt die letzten 100 Alarme, Warnungen und Informationen. Die ältesten Alarme/Infos werden von der Liste gelöscht, wenn die Anzahl 100 über- steigt (das FIFO-Prinzip).			
"Alarm-Log lö- schen"	Der Alarmlog kann durch die Wahl von Ja gelöscht werden. Hinweis: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.			

5.4 Alarmliste

	Hauptautomatik VEX/CX			
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
00	01	1	Strom an Regelung an- geschlossen	Anzeige des Stromanschlusses zur Regelung.
00	02	1	Unbekannte Wieder- einschaltung der Rege- lung	 Unbekannte Störung, Kundendienst benachrichtigen.
00	03	1	Wiedereinschaltung der Regelung durch Watchdog	 Unbekannte Störung, Kundendienst benachrichtigen.
00	04	1	Wiedereinschaltung der Regelung durch die Software	Wiedereinschaltung der Regelung erfolgte durch die Software.
00	05	1	Wiedereinschaltung der Regelung durch den Benutzer	Wiedereinschaltung der Regelung erfolgte durch den Benutzer.
00	06	1	Die Regelung wurde durch einen Span- nungsabfall in der Ver- sorgung wieder einge- schaltet	Die Regelung wegen eines Spannungsabfalles wieder einschalten.
00	16	1	"Manuelles" Abstellen von Alarmen durch den Benutzer	Der Benutzer hat Alarme zurückgesetzt.

	Frequenzumrichter 1				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
01	01	4	Kurzschluss durch Erd- anschluss von einer oder mehreren Phasen zwischen Frequenzum- richter und Motor	 Das Kabel zwischen Frequenzumrichter 1 und Motor kontrollie- ren. 	
01	02	4	Der Motorstrom vom Frequenzumrichter übersteigt 300% des zulässigen Werts	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 1 pr	
01	03	4	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu hohes Span- nungsniveau im Ver- hältnis zu MaxWerten	 Auf Überspannung zum Frequenzumrichter 1 pr	
01	04	2	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu niedriges Span- nungsniveau beim Ein- schalten von Motor(en)	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 1 pr	
01	05	4	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu niedriges Span- nungsniveau beim Ab- schalten des VEX-Ge- räts	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 1 pr	
01	06	4	"Bei der Versorgung zum Frequenzumrich- ter ist eine Phase aus- gefallen"	 Die Leitungsverbindung vom Versorgungsanschluss zum Versorgungstrenner im VEX-Gerät prüfen. Die Leitungsverbindungen vom Versorgungstrenner zum Frequenzumrichter 1 prüfen. 	
01	07	4	Bei der Versorgung vom Frequenzumrich- ter zu Motor(en) ist eine Phase ausgefallen	 Das Kabel zwischen Frequenzumrichter 1 und Motor kontrollie- ren. Danach den Motor auf Kurzschluss in den Wicklungen prüfen. 	
01	08	4	Thermische Überlas- tung des Frequenzum- richters (auf der Basis interner Berechnun- gen)	 Kontrollieren, ob die Temperatur am Frequenzumrichter 1 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die Anlage erneut eingeschaltet werden, wenn die Tem- peratur unter 35°C abgesunken ist. 	
01	10	4	Die Temperatur an der Kühlplatte des Fre- quenzumrichters ist zu hoch	 Kontrollieren, ob die Temperatur am Frequenzumrichter 1 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die Anlage erneut eingeschaltet werden, wenn die Tem- peratur unter 35°C abgesunken ist. 	

	Frequenzumrichter 1				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
01	11	4	Die Strombelastung durch den/die Mo- tor(en) des Frequen- zumrichters ist zu hoch	Störung am Frequenzumrichter 1.	
01	12	4	Motor 1 am Frequen- zumrichter überhitzt	 Kontrollieren, dass sich das Rad des Motors ungehindert drehen lässt. Kontrollieren, dass das Zentrifugalrad nicht blockiert ist. 	
01	13	4	Motor 2 am Frequen- zumrichter überhitzt	 Kontrollieren, dass sich das Rad des Motors ungehindert drehen lässt. Kontrollieren, dass das Zentrifugalrad nicht blockiert ist. 	
01	14	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Fre- quenzumrichter	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem Fre- quenzumrichter 1 kontrollieren. 	
01	15	4	Hardwarestörung am Frequenzumrichter	Störung am Frequenzumrichter 1.	
01	16	4	Die Softwareversion im Frequenzumrichter ist zu alt	 Die Software im Frequenzumrichter 1 aktualisieren. 	

	Frequenzumrichter 2				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
XX	yy	Z	Kurzechluss durch Erd-	Das Kabel zwischen Frequenzumrichter 2 und Motor kontrollie-	
02	01	-	anschluss von einer oder mehreren Phasen zwischen Frequenzum- richter und Motor	ren.	
02	02	4	Der Motorstrom vom Frequenzumrichter übersteigt 300% des zulässigen Werts	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 2 pr	
02	03	4	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu hohes Span- nungsniveau im Ver- hältnis zu MaxWerten	 Auf Überspannung zum Frequenzumrichter 2 pr	
02	04	2	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu niedriges Span- nungsniveau beim Ein- schalten von Motor(en)	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 2 pr	
02	05	4	Der DC-Kreis des Fre- quenzumrichters hat ein zu niedriges Span- nungsniveau beim Ab- schalten des VEX-Ge- räts	 Auf Unterspannung zum Frequenzumrichter 2 pr	
02	06	4	"Bei der Versorgung zum Frequenzumrich- ter ist eine Phase aus- gefallen"	 Die Leitungsverbindung vom Versorgungsanschluss zum Versorgungstrenner im VEX-Gerät prüfen. Die Leitungsverbindungen vom Versorgungstrenner zum Frequenzumrichter 2 prüfen. 	
02	07	4	Bei der Versorgung vom Frequenzumrich- ter zu Motor(en) ist eine Phase ausgefallen	 Das Kabel zwischen Frequenzumrichter 2 und Motor kontrollie- ren. Danach den Motor auf Kurzschluss in den Wicklungen prüfen. 	
02	08	4	Thermische Überlas- tung des Frequenzum- richters (auf der Basis interner Berechnun- gen)	 Kontrollieren, ob die Temperatur am Frequenzumrichter 2 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die Anlage erneut eingeschaltet werden, wenn die Tem- peratur unter 35°C abgesunken ist. 	
02	10	4	Die Temperatur an der Kühlplatte des Fre- quenzumrichters ist zu hoch	 Kontrollieren, ob die Temperatur am Frequenzumrichter 2 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die Anlage erneut eingeschaltet werden, wenn die Tem- peratur unter 35°C abgesunken ist. 	

	Frequenzumrichter 2				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
02	11	4	Die Strombelastung durch den/die Mo- tor(en) des Frequen- zumrichters ist zu hoch	Störung am Frequenzumrichter 2.	
02	12	4	Motor 1 am Frequen- zumrichter überhitzt	 Kontrollieren, dass sich das Rad des Motors ungehindert drehen lässt. Kontrollieren, dass das Zentrifugalrad nicht blockiert ist. 	
02	13	4	Motor 2 am Frequen- zumrichter überhitzt	 Kontrollieren, dass sich das Rad des Motors ungehindert drehen lässt. Kontrollieren, dass das Zentrifugalrad nicht blockiert ist. 	
02	14	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Fre- quenzumrichter	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem Fre- quenzumrichter 2 kontrollieren. 	
02	15	4	Hardwarestörung am Frequenzumrichter	Störung am Frequenzumrichter 2.	
02	16	4	Die Softwareversion im Frequenzumrichter ist zu alt	 Die Software im Frequenzumrichter 2 aktualisieren. 	

	Rotorregelung 2					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	z				
03	01	3	Rotationsalarm	 Kontrollieren, ob der Antriebsriemen intakt ist. Falls der Antriebsriemen defekt ist, muss er von einem Servicetechniker ausgetauscht werden. Prüfen, ob sich der Rotor leicht drehen lässt. Kontrollieren, ob der Rotationswächter defekt ist. 		
03	02	3	Unterspannungsalarm	 An den Versorgungsklemmen in der Automatikbox auf Unter- spannung zur Rotorregelung kontrollieren. 		
03	03	3	Überspannungsalarm	 An den Versorgungsklemmen in der Automatikbox auf Über- spannung zur Rotorregelung pr üfen. 		
03	04	3	Die Strombelastung durch den Rotormotor ist zu hoch	Ein Alarm zeigt an, dass entweder der Schrittmotor (am wahrschein- lichsten) oder die Rotorregelung defekt ist.Die Bauteile kontrollieren und das defekte Teil austauschen.		
03	05	3	Die Rotorregelung ist überhitzt	Die Temperatur in der Rotorregelung liegt über 95°C.Die Rotorregelung austauschen		
03	06	3	Keine Modbus-Kom- munikation zur Rotorre- gelung	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und der Ro- torregelung kontrollieren. 		
03	07	4	Die Rotorregelung ist außer Betrieb und die Außentemperatur ist unter 3°C	Das VEX-Gerat wurde abgeschaltet, weil die Außentemperatur unter 3°C liegt und der Rotor nicht läuft.		
	Druckmesswertgeber 1					
---------	----------------------	-----------	---	--	--	--
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	z				
04	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und MPT1 kontrollieren. Das Modbuskabel von MPT1 zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. 		
04	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Eine erneute Einregelung vornehmen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT1 aus- zutauschen. 		
04	03	1	Einregelung des Druck- messwertgebers	MPT 1 einregeln.		
04	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswertgeber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen. 		
04	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	• Das VEX/CX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln.		

	Druckmesswertgeber 2						
K Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
05	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und MPT2 kontrollieren. Das Modbuskabel vom MPT2 zu den übrigen Einheiten auf fal- sche Montage kontrollieren. 			
05	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Eine erneute Einregelung vornehmen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT2 aus- zutauschen. 			
05	03	1	Einregelung des Druck- messwertgebers	Einregelung von MPT2.			
05	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswertgeber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen. 			
05	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX/CX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln. 			

	Druckmesswertgeber 3						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
xx	уу	z					
06	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und MPT3 kontrollieren. Das Modbuskabel vom MPT3 zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. 			
06	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Eine erneute Einregelung vornehmen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT3 auszutauschen. 			
06	03	1	Einregelung des Druck- messwertgebers	Einregelung von MPT3.			
06	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswertgeber ein- geregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen. 			
06	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX/CX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 ein- regeln. 			

	Druckmesswertgeber 4					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
07	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem MPT4 kontrollieren. Das Modbuskabel vom MPT4 zu den übrigen Einheiten auf fal- sche Montage kontrollieren. 		
07	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Einregelung wiederholen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT4 aus- zutauschen. 		
07	03	1	Druckmesswertgeber einregeln	MPT4 einregeln.		
07	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswertgeber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen. 		
07	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln. 		

			Druckm	esswertgeber 5
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klap- pen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
08	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/Hauptplatine (EXact2) und MPT5 kontrollie- ren. Das Modbuskabel vom MPT5 zu den übrigen Ein- heiten auf falsche Montage kontrollieren.
08	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Eine erneute Einregelung vornehmen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT5 auszutauschen.
08	03	1	Einregelung des Druck- messwertgebers	Einregelung von MPT5.
08	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswert- geber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen.
08	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX/CX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" ein- stellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln.

	Druckmesswertgeber 6						
X Einheit	Störung Nr.	N Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
09	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und MPT6 kontrollieren. Das Modbuskabel vom MPT6 zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. 			
09	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Eine erneute Einregelung vornehmen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT6 aus- zutauschen. 			
09	03	1	Einregelung des Druck- messwertgebers	Einregelung von MPT6.			
09	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswertgeber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen. 			
09	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX/CX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln. 			

			Druckm	esswertgeber 7
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klap- pen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
XX	уу	Z		
10	01	4	Keine Modbus-Kom- munikation zum Druck- messwertgeber	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem MPT7 kontrollieren. Das Modbuskabel vom MPT7 zu den übrigen Ein- heiten auf falsche Montage kontrollieren.
10	02	4	Fehler bei der Einrege- lung	 Einregelung wiederholen. Falls das Problem weiterhin vorhanden ist, ist der MPT7 auszutauschen.
10	03	1	Druckmesswertgeber einregeln	MPT7 einregeln.
10	04	1	Der Druckmesswertge- ber benutzt alte Einre- gelungswerte	 Diese Information erscheint beim Hochfahren der Anlage. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Druckmesswert- geber eingeregelt werden muss. Im Menü 8.4 prüfen, ob der MPT falsch eingeregelt ist, und evtl. eine neue Einregelung vornehmen.
10	05	4	Der Druckmesswertge- ber ist nicht eingeregelt	 Das VEX-Gerät im Benutzermenü auf "OFF" einstel- len und die Türen öffnen. Danach den MPT im Menü 8.4 einregeln.

	Temperaturfühler						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
XX	уу	Z					
11	01	4	TE11: Der Temperaturfühler im Abluftkanal ist unter- brochen	 TE11: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	02	4	TE11: Der Temperaturfühler im Abluftkanal ist kurz- geschlossen	 TE11: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	03	3	TE12: Der Temperaturfühler im Fortluftkanal ist un- terbrochen	 TE12: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	04	3	TE12: Der Temperaturfühler im Fortluftkanal ist kurz- geschlossen	 TE12: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	05	4	TE21: Der Temperaturfühler im Außenluftkanal ist unterbrochen	 TE21: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	06	4	TE21: Der Temperaturfühler im Außenluftkanal ist kurzgeschlossen	 TE21: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	07	4	TE22: Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist unter- brochen	 TE22: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			

	Temperaturfühler						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
xx	уу	z					
11	08	4	TE22: Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist kurz- geschlossen	 TE22: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	09	4	TE-RPT: Der Temperaturfühler im Rücklaufrohr des Wasserheizregisters ist unterbrochen	 TE-RPT: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	10	4	TE-RPT: Der Temperaturfühler im Rücklaufrohr des Wasserheizregisters ist kurzgeschlossen	 TE-RPT: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	11	4	TE-SPT: Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist unterbrochen	 TE-SPT: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	12	4	TE-SPT: Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist kurzgeschlossen	 TE-SPT: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	15	4	Tice: Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist unterbrochen	 Tice: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			
11	16	4	Tice: Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist kurzgeschlossen	 Tice: Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 			

	Brandthermostaten						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
xx	уу	Z					
12	01	5	BT40/50, FIRE: Das VEX-Gerät wurde mit ausgelöstem Brand- alarm abgeschaltet	 BT40/50, FIRE: Bei Brand: Dem Notfallplan für das Gebäude folgen. Die Brandmeldefunktion wurde ohne Brand ausgelöst: Der Ruhestromkreis ist unterbrochen; untersuchen, weshalb der Stromkreis von der Branderfassungseinheit unterbrochen wurde. Falls keine Einheit angeschlossen ist - Drahtbrücke kontrollieren 			
12	02	5	BT70, AUX IN: VEX/CX-Geräte sind mit ausgelöstem Brand- alarm abgeschaltet	 BT70, AUX IN: Bei Brand: Dem Notfallplan für das Gebäude folgen. Die Brandmeldefunktion wurde ohne Brand ausgelöst: Der Ruhestromkreis ist unterbrochen; untersuchen, weshalb der Stromkreis von der Branderfassungseinheit unterbrochen wurde. Falls keine Einheit angeschlossen ist - Drahtbrücke kontrollieren 			
12	03	3	Übersteuerung von Fehler durch Feuer- wehrmann	Die Blende für die Feuerwehrübersteuerung befindet sich in einer unzulässigen Position.			

	Filter						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
xx	уу	z					
13	01	2	Der Abluftfilter muss bald ausgetauscht wer- den	Der Abluftfilter muss bald ausgetauscht werden			
13	02	3	Der Abluftfilter muss ausgetauscht werden	Der Abluftfilter muss ausgetauscht werden			
13	03	2	Der Außenluftfilter muss bald ausge- tauscht werden	Der Außenluftfilter muss bald ausgetauscht werden			
13	04	3	Der Außenluftfilter muss ausgetauscht werden	Der Außenluftfilter muss ausgetauscht werden			

	HC Alarm				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
XX	уу	Z			
14	01	1	Die Thermosicherung TSA70 ist aktiviert.	HCE: Die Mitteilung wird zurückgesetzt, wenn die Temperatur unter 70°C absinkt.	
14	02	2	Die Thermosicherung TSA70 ist oder war ak- tiviert.	 HCE: Die Luftmenge über das Elektroheizregister kontrollieren; die gleiche Lüftungsdrehzahl wie bei Auslösung des Alarms wählen. Die min. Luftmengen über das Elektroheizregister müssen wie folgt sein: HCE240: 135l/s HCE250: 240l/s HCE260: 480l/s HCE270: 750l/s HCE280: 1260l/s 	
14	03	1	Die Thermosicherung TSA120 ist aktiviert.	HCE: Die Mitteilung wird zurückgesetzt, wenn die Temperatur unter 120°C absinkt.	
14	04	4	Die Thermosicherung TSA120 ist oder war ak- tiviert.	 HCE: Die Luftmenge über das Elektroheizregister kontrollieren; die gleiche Lüftungsdrehzahl wie bei Auslösung des Alarms wählen. Die min. Luftmengen über das Elektroheizregister müssen wie folgt sein: HCE240: 135l/s HCE250: 240l/s HCE260: 480l/s HCE270: 750l/s HCE280: 1260l/s Hinweis: Manuelles Reset am Elektroheizregister ist erforderlich, bevor der Alarm an der Bedieneinheit zurückgesetzt werden kann. 	
14	07	1	Die interne Thermosi- cherung der Elektro- heizregelung ist akti- viert.	HCE: Die Mitteilung wird zurückgesetzt, wenn die Temperatur in der Au- tomatikbox auf unter 60°C absinkt.	
14	08	4	Die interne Thermosi- cherung der Elektro- heizregelung ist oder war aktiviert.	 HCE: Die Temperatur in der Automatikbox des Elektroheizregisters ist bzw. war über 60°C. Kontrollieren, was evtl. diese hohe Tem- peratur verursacht hat und die Störung beheben. 	

	HC Alarm					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	Z				
14	09	3	Die Rücklaufwasser- temp. nähert sich einer zu niedrigen Tempera- tur. Das VEX-Gerät läuft mit reduziertem Betrieb und Verei- sungsschutz.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, 		
				wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.		
14	10	3	Die Rücklaufwasser- temp. ist zu niedrig. Der Vereisungsschutz ist aktiviert und das VEX- Gerät vorübergehend abgeschaltet.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. 		
				Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.		
14	11	3	Die von einem externen Fühler gemessene Rücklaufwassertemp. nähert sich einer zu niedrigen Temperatur. Das VEX-Gerät läuft bei reduziertem Betrieb.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt. 		
14	12	3	Die von einem externen Fühler gemessene Rücklaufwassertemp. ist zu niedrig. Das VEX- Gerät wird vorüberge- hend abgeschaltet.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt. 		

				HC Alarm
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
14	13	4	Die maximale Anzahl Wiedereinschaltversu- che innerhalb der letz- ten Stunde ist erreicht.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.
14	14	4	Es ist nicht gelungen, die Rücklaufwasser- temp. innerhalb von 5 Min. nach Vereisungs- schutz bei abgeschalte- tem VEX-Gerät zu er- höhen.	 HCW: Kontrollieren, ob die Warmwasserversorgung zum Heizregister funktioniert. Falls die Warmwasserversorgung funktioniert anschließend prüfen, ob das Motorventil öffnet und ob die Umwälzpumpe läuft. Die Anlage im Benutzermenü auf "OFF" einstellen und Prüfung vornehmen, und danach das Motorventil und die Umwälzpumpe im Spezialistenmenü 8.3 zwangseinschalten. Wenn die Temperatur über die Warmhaltegrenze angestiegen ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.

	HC-Fühler					
X Einheit	Störung Nr.	N Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
15	01	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist unter- brochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	02	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist kurz- geschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	05	4	Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist unterbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	06	4	Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserheizregisters ist kurzgeschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	07	4	Der Temperaturfühler im Rücklaufrohr des Wasserheizregisters ist unterbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	08	4	Der Temperaturfühler im Rücklaufrohr des Wasserheizregisters ist kurzgeschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	09	4	Der externe Tempera- turfühler im Rücklauf- rohr des Wasserheizre- gisters ist unterbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	10	4	Der externe Tempera- turfühler im Rücklauf- rohr des Wasserheizre- gisters ist kurzge- schlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
15	13	4	Der interne Tempera- turfühler in der Tempe- raturregelung ist unter- brochen	 Die Temperaturregelungsplatine MHCW austauschen 		

	HC-Fühler				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
15	14	4	Der interne Tempera- turfühler in der Tempe- raturregelung ist kurz- geschlossen	 Die Temperaturregelungsplatine MHCW austauschen 	

	HC-Regelung					
Einheit	Störung Nr.	N Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
16	01	-	MHCW [.] Das Modul ist	Die Drahtbrücke im Stecker CN6 der Platine der Temperaturrege-		
	01		nicht korrekt konfigu- riert. CN6 auf der Plati- ne kontrollieren.	lung kontrollieren: MHCW: - Zwischen 7 und 8 muss eine Drahtbrücke sein. MHCE: - Es muss keine Drahtbrücke vorhanden sein.		
16	02	1	HCW: Die Ventilatord- rehzahl ist vorüberge- hend reduziert	HCW : Die Ventilatordrehzahl ist vorübergehend reduziert, weil die Alarmgrenze des Vereisungsschutzes am Heizregister erreicht wurde.		
16	03	1	HCW: Das VEX/CX- Gerät wird vorüberge- hend abgeschaltet	HCW : Die Ventilatordrehzahl ist vorübergehend abgeschaltet, weil die Abschalttemperatur des Vereisungsschutzes am Heizregister erreicht wurde.		
16	04	1	HCW: Das VEX/CX- Gerät wird abgeschaltet	HCW : Die Ventilatoren sind wegen Frostalarm am Wasserheizre- gister abgeschaltet.		
16	05	1	HCE: Betrieb mit Nach- lauf, weil das Elektro- heizregister innerhalb der letzten 3 Min. heiß war	HCE : Die Ventilatoren haben einen 3minütigen Nachlauf nach Ab- schaltung des Elektroheizregisters.		
16	06	1	HC: Die Temperaturre- gelung wird z.Z. wg. Service vor Ort geregelt	HC : Die Temperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam Mul- tiTool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.		
16	07	1	HC: Die Sicherheits- funktionen der Tempe- raturregelung werden wg. Service vor Ort übersteuert	HC : Die Temperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam Mul- tiTool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.		
16	13	4	HC: Temperaturrege- lung gefunden, sie ist in der VEX/CX-Konfigura- tion jedoch nicht ge- wählt	HC: Das Nachheizregister wird im Menü 3.4 "Zubehör" konfiguriert.		
16	14	4	MHC: Die Temperatur- regelung ist gemäß der gewählten VEX/CX- Konfiguration nicht kor- rekt konfiguriert	Die Drahtbrücke im Stecker CN6 der Platine der Temperaturrege- lung kontrollieren: MHCW: - Zwischen 7 und 8 muss eine Drahtbrücke sein. MHCE: - Es muss keine Drahtbrücke vorhanden sein.		
16	15	4	MHCW: Keine Modbus- Kommunikation zur Wasserheizregelung	 MHCW: Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und MHCW kontrollieren. Das Modbuskabel vom HCW zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. 		
16	16	3	MHCE: Keine Modbus- Kommunikation zur Elektroheizregelung	 MHCE: Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und MHCE kontrollieren. Das Modbuskabel vom HCE zu den übrigen Einheiten auf fal- sche Montage kontrollieren. 		

	Luftmenge/Druck					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	Z				
20	01	1	Die Luttmenge/der Druck im Abluftkanal ist zu hoch	 Die Anlage leistet eine Luttmenge/einen Druck von 25% uber dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	02	2	Die Luftmenge/der Druck im Abluftkanal ist seit 5 Minuten zu hoch	 Die Anlage leistet seit mehr als 5 Minuten eine Luftmenge/einen Druck von 25% über dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	03	1	Die Luftmenge/der Druck im Abluftkanal ist zu niedrig	 Die Anlage leistet eine Luftmenge/einen Druck von 25% unter dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	04	2	Die Luftmenge/der Druck im Abluftkanal ist seit 5 Minuten zu nied- rig	 Die Anlage leistet seit mehr als 5 Minuten eine Luftmenge/einen Druck von 25% unter dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	05	1	Die Luftmenge/der Druck im Zuluftkanal ist zu hoch	 Die Anlage leistet eine Luftmenge/einen Druck von 25% über dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	06	2	Die Luftmenge/der Druck im Zuluftkanal ist seit 5 Minuten zu hoch	 Die Anlage leistet seit mehr als 5 Minuten eine Luftmenge/einen Druck von 25% über dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	07	1	Die Luftmenge/der Druck im Zuluftkanal ist zu niedrig	 Die Anlage leistet eine Luftmenge/einen Druck von 25% unter dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	08	2	Die Luftmenge/der Druck im Zuluftkanal ist seit 5 Minuten zu nied- rig	 Die Anlage leistet seit mehr als 5 Minuten eine Luftmenge/einen Druck von 25% unter dem Sollwert. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	09	1	Die Mindestluftmenge für Kühl-/Heizeinheiten im Zuluftkanal ist nicht vorhanden	 Die erforderliche Zuluftmenge für Betrieb mit Kühl-/Heizeinheiten wurde nicht erreicht. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	10	3	Die Mindestluftmenge für Kühl-/Heizeinheiten im Zuluftkanal ist seit 5 Minuten nicht vorhan- den	 Die erforderliche Zuluftmenge für Betrieb mit Kühl-/Heizeinheiten wurde innerhalb von 5 Minuten nicht erreicht. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		

	Luftmenge/Druck					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
xx	уу	z				
20	11	1	Freigabe der Kühlung nicht möglich, weil das korrekte Verhältnis zwi- schen Zuluft- und Ab- luftmenge nicht vorhan- den ist	 Das erforderliche Volumenstromverhältnis zwischen Zuluft und Ab- luft ist höher als der zulässige Grenzwert von 1,15:1. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		
20	12	3	Freigabe der Kühlung nicht möglich, weil das korrekte Verhältnis zwi- schen Zuluft- und Ab- luftmenge seit 5 Minu- ten nicht vorhanden ist	 Das erforderliche Volumenstromverhältnis zwischen Zuluft und Ab- luft ist nach 5 Minuten immer noch höher als der zulässige Grenzwert von 1,15:1. Die Einstellungen der Ventilatordrehzahl bei Innenklimaniveaus und die Ventilatorgrenzwerte kontrollieren. 		

	CO ₂ -Fühler					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	z				
21	01	2	Keine Modbus-Kom- munikation zum MIO CO ₂ -Modul	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und dem MIO-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MIO-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im MIO-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul-Anleitung. 		
21	02	2	Das CO ₂ -Niveau ist un- ter 100 ppm. Der CO ₂ - Fühler ist möglicherwei- se defekt.	 Der CO₂-Fühler ist möglicherweise defekt und muss ausge- tauscht werden. 		
21	03	2	CO ₂ -Input über BMS gewählt, und BMS ist nicht.konfiguriert	 Konfiguriert BMS. 		

	Temperaturfühler MIO-TS					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
xx	уу	z				
22	01	2	Keine Modbus-Kom- munikation zum MIO- TS -Modul	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und dem MIO-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MIO-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im MIO-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul-Anleitung. 		
22	02	2	Temperaturfühler un- terbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
22	03	2	Kurzschluss im Tempe- raturfuhler	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		

	Feuchtefühler RH						
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
XX	уу	z					
23	01	2	Keine Modbus-Kom- munikation zum MIO- RH-Modul	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/ Hauptplatine (EXact2) und dem MIO-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MIO-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im MIO-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul-Anleitung. 			
23	02	2	Das Feuchteniveau ist unter 2% - der RH-Sen- sor ist möglicherweise defekt	 Der Feuchtefühler ist möglicherweise defekt und sollte ausge- tauscht werden. 			
23	03	2	RH-Input über BMS ge- wählt, und BMS ist nicht konfiguriert	 Konfiguriert BMS. 			

	Bewegungsmelder PIR					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
xx	уу	z				
24	01	2	Keine Modbus-Kom- munikation zum PIR - Modul	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und dem PIR-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom PIR-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im PIR-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul- oder die PIRB-AS-Anleitung. 		
24	02	2	PIR-Input über BMS ge- wählt, und BMS ist nicht konfiguriert	 Konfiguriert BMS. 		

	Kühleinheit					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
XX	уу	Z				
25	01	3	Kühlanlage wegen zu niedrigem Verdamp- fungsdruck abgeschal- tet	 Den Niederdruck-Druckmesswertgeber kontrollieren. Der Niederdruck-Druckmesswertgeber schaltet bei 0,69 bar ab und bei 2,21 bar wieder ein. Durch Vergleich mit dem aktuellen Manometerdruck kann geprüft werden, ob die Anlage am Niederdruck-Druckmesswertgeber abgeschaltet sein soll. Die Funktion des EX-Regelungsventil prüfen. Die Füllmenge der Anlage überprüfen. Die erforderliche Füllmenge geht aus dem Typenschild hervor. 		
25	02	3	Kühlanlage wegen zu hohem Kondensie- rungsdruck abgeschal- tet	 Den Hochdruck-Druckmesswertgeber kontrollieren. Der Hoch- druck-Druckmesswertgeber schaltet bei 29,3 bar ab. Durch Ver- gleich mit dem aktuellen Manometerdruck kann geprüft werden, ob die Anlage am Hochdruck-Druckmesswertgeber abgeschal- tet sein soll. Die Funktion des EX-Regelungsventil prüfen. Die Füllmenge der Anlage überprüfen. Die erforderliche Füll- menge geht aus dem Typenschild hervor. 		
25	03	3	Kühlanlage wegen Überhitzung im Kühl- kompressor abgeschal- tet	 Den Stromverbrauch des Kompressors kontrollieren. Die Luftmenge durch die Kühleinheit kontrollieren; die gleiche Lüftungsdrehzahl wie bei Auslösung des Alarms wählen. Die Mindestluftmengen durch die Kühleinheit müssen wie folgt sein: CU240: 195l/s CU250: 417l/s CU260: 528l/s CU270: 611l/s Die Funktion des EX-Regelventils kontrollieren. Die Füllmenge der Anlage überprüfen. 		
25	04	3	Kühlanlage wegen zu hoher Druckgastempe- ratur abgeschaltet	 Kontrollieren, dass die Luftmengenmessung des VEX-Geräts, die die Luftmenge durch die Kondensatorfläche regelt, korrekt ist. Die Luftmenge durch die Kühleinheit kontrollieren; die gleiche Lüftungsdrehzahl wie bei Auslösung des Alarms wählen. Die Mindestluftmengen durch die Kühleinheit müssen wie folgt sein: CU240: 195I/s CU250: 417I/s CU260: 528I/s CU270: 611I/s Die Füllmenge der Anlage überprüfen. 		
25	05	3	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist unter- brochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		
25	06	3	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist kurz- geschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 		

				Kühleinheit
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
25	07	3	Der Temperaturfühler im Außenluftkanal ist unterbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.
25	08	3	Der Temperaturfühler im Außenluftkanal ist kurzgeschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.
25	15	3	Kühltemperaturrege- lung gefunden, sie ist in der VEX-Konfiguration jedoch nicht gewählt	Die Kühlanlage wird im Menü 3.3 "VEX-Konfiguration" konfiguriert.
25	16	3	Keine Modbus-Kom- munikation zur Kühlre- gelung	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem MCUC-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MCUC-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren.

	Fühler der externen Kühleinheit (MXCU)				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
27	01	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist unter- brochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 	
27	02	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist kurz- geschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 	

			Regler	der externen Kühleinheit (MXCU)
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
28	01	1	Das Modul ist nicht kor- rekt konfiguriert. CN6 auf der Platine kontrol- lieren	 Die Drahtbrücke im Stecker CN6 der Platine der Kühltempera- turregelung kontrollieren. Zwischen 4 und 6 sowie zwischen 5 und 6 muss eine Drahtbrücke sein.
28	06	1	Die Kühltemperaturre- gelung wird z.Z. wg. Service vor Ort geregelt	Die Kühltemperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam-Multi- Tool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.
28	07	1	Die Sicherheitsfunktio- nen der Kühltempera- turregelung werden wg. Service vor Ort über- steuert	Die Kühltemperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam Multi Tool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.
28	13	4	Kühltemperaturrege- lung gefunden, sie ist in der VEX/CX-Konfigura- tion jedoch nicht ge- wählt	Die Kühleinheit wird im Menü 3.4 "Zubehör" konfiguriert.
28	14	4	Die Kühltemperaturre- gelung ist gemäß der gewählten VEX/CX- Konfiguration nicht kor- rekt konfiguriert	 Die Drahtbrücke im Stecker CN6 der Platine der K
28	15	4	Keine Modbus-Kom- munikation zur Kühlre- gelung	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und dem MXCU-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MXCU-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren.

				MCCW
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
XX	уу	z		
30	01	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist unter- brochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.
30	02	4	Der Temperaturfühler im Zuluftkanal ist kurz- geschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.
30	05	4	Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserkühlregisters ist unterbrochen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.
30	06	4	Der Temperaturfühler im Vorlaufrohr des Wasserkühlregisters ist kurzgeschlossen	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden.

				MCCW-Regelung
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
31	01	1	Das Modul ist nicht kor- rekt konfiguriert. CN6 auf der Platine kontrol- lieren	 Die Drahtbrücke im Stecker CN6 der Platine der Kühltempera- turregelung kontrollieren. Zwischen 4 und 6 sowie zwischen 5 und 6 muss eine Drahtbrücke sein.
31	06	1	Die Kühltemperaturre- gelung wird z.Z. wg. Service vor Ort geregelt	Die Kühltemperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam-Multi- Tool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.
31	07	1	Die Sicherheitsfunktio- nen der Kühltempera- turregelung werden wg. Service vor Ort über- steuert	Die Kühltemperaturregelung wird vorübergehend vom Lodam Multi Tool übernommen. Die Übersteuerung hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.
31	13	4	Kühltemperaturrege- lung gefunden, sie ist in der VEX/CX-Konfigura- tion jedoch nicht ge- wählt	In Menü 3 "Zubehör" wird die Kühleinheit konfiguriert.
31	14	4	Die Kühltemperaturre- gelung ist gemäß der gewählten VEX/CX- Konfiguration nicht kor- rekt konfiguriert	 Die Drahtbrücke im Stecker CN6 an der Platine der Kühltem- peraturregelung kontrollieren. Zwischen 4 und 6 sowie zwi- schen 5 und 6 muss eine Drahtbrücke sein.
31	15	4	Keine Modbus-Kom- munikation zur Kühlre- gelung	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem MCCW-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MCCW-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren.

	Modbus Status				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
34	01	1	SendModbusDataRe- ceive fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	
34	02	1	SendModbusDataSend fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	
34	03	1	SendModbusDataCon- nect fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	
34	04	1	SetRegister Connect- fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	
34	05	1	SetCoil Connect fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	
34	06	1	GetRegister Connect- fail	EXHAUSTO A/S kontaktieren	

	Externe Regelung				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	z			
35	01	3	Keine Modbus-Kom- munikation zum MIO- AUX1-Modul (Abluft)	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und dem MIO-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MIO-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im MIO-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul-Anleitung. 	
35	02	3	Keine Modbus-Kom- munikation zum MIO- AUX2-Modul (Zuluft)	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine (EXact)/main board (EXact2) und dem MIO-Modul kontrollieren. Das Modbuskabel vom MIO-Modul zu den übrigen Einheiten auf falsche Montage kontrollieren. Die Einstellungen der DIP-Schalter im MIO-Modul kontrollieren, siehe evtl. die MIO-Modul-Anleitung. 	

				Störung an EC-Regler 1.
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
XX	уу	Z		
36	02	4	Die Versorgungsspan- nung zum EC-Regler ist zu niedrig	 Auf Unterspannung zum EC-Regler 1 pr üfen.
36	03	4	Die Versorgungsspan- nung zum EC-Regler ist zu hoch	 Auf Überspannung zum EC-Regler 1 prüfen.
36	04	4	Der Motor des EC-Reg- lers zieht zu viel Strom	 Kontrollieren, ob sich das Zentrifugalrad leicht drehen lässt. Kontrollieren ob die Kugellager im Motor abgenutzt sind.
36	06	3	Die Temperatur der Stromversorgung des EC-Reglers ist über 90°C	 Kontrollieren, ob die Temperatur am EC-Regler 1 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die An- lage erneut eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 35°C abgesunken ist.
36	07	4	Die Temperatur in der Stromversorgung des EC-Reglers ist über 120°C	 Kontrollieren, ob die Temperatur am EC-Regler 1 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die An- lage erneut eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 35°C abgesunken ist.
36	08	4	Hardware-Störung am EC-Regler	 Die Anlage wiedereinschalten; wenn die Störung dadurch nicht abgeholfen wird, den EC-Regler 1 austauschen.
36	09	4	MCE FAULT	 Die Anlage wiedereinschalten; wenn die Störung dadurch nicht abgeholfen wird, den EC-Regler 1 austauschen.
36	10	4	Motor blockiert	 Motor am EC-Regler blockiert.
36	11	4	Bei der Versorgung vom Frequenzumrich- ter zum Motor ist eine Phase ausgefallen	 Das Kabel zwischen dem EC-Regler 1 und dem Motor kontrol- lieren. Danach den Motor auf Kurzschluss in den Wicklungen prüfen.
36	14	4	Die Softwareversion im Frequenzumrichter ist zu alt	 Die Software im EC-Regler 1 aktualisieren.
36	15	4	Der EC-Regler passt nicht zur Größe des VEX/CX-Geräts	 Kontrollieren, ob der EC-Regler zu der VEX/CX-Größe passt, siehe evtl. die VEX/CX-Konfiguration.
36	16	4	Keine Modbus-Kom- munikation mit dem EC- Regler	 Das Modbuskabel zwischen der Anschlussplatine und dem EC- Regler kontrollieren.

				EC-Regler 2
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)
xx	уу	z		
37	02	4	Die Versorgungsspan- nung zum EC-Regler ist zu niedrig	 Auf Unterspannung zum EC-Regler 2 pr üfen.
37	03	4	Die Versorgungsspan- nung zum EC-Regler ist zu hoch	 Auf Überspannung zum EC-Regler 2 pr
37	04	4	Der Motor des EC-Reg- lers zieht zu viel Strom	 Kontrollieren, ob sich das Zentrifugalrad leicht drehen lässt. Kontrollieren ob die Kugellager im Motor abgenutzt sind.
37	06	3	Die Temperatur der Stromversorgung des EC-Reglers ist über 90°C	 Kontrollieren, ob die Temperatur am EC-Regler 2 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die An- lage erneut eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 35°C abgesunken ist.
37	07	4	Die Temperatur in der Stromversorgung des EC-Reglers ist über 120°C	 Kontrollieren, ob die Temperatur am EC-Regler 2 die zulässige Temperatur von 35°C überschritten hat, als Alarm ausgelöst wurde. Falls die Temperatur zu hoch gewesen ist, muss die An- lage erneut eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 35°C abgesunken ist.
37	08	4	Hardware-Störung am EC-Regler	 Die Anlage wiedereinschalten; wenn die Störung dadurch nicht abgeholfen wird, den EC-Regler 2 austauschen.
37	09	4	MCE FAULT	 Die Anlage wiedereinschalten; wenn die Störung dadurch nicht abgeholfen wird, den EC-Regler 2 austauschen.
37	10	4	Motor blockiert	 Motor am EC-Regler blockiert.
37	11	4	Bei der Versorgung vom EC-Regler zum Motor fehlt eine Phase	 Das Kabel zwischen dem EC-Regler 2 und dem Motor kontrol- lieren. Danach den Motor auf Kurzschluss in den Wicklungen überprü- fen.
37	14	4	Die Softwareversion im EC-Regler ist zu alt	Die Software im EC-Regler 2 aktualisieren.
37	15	4	Der EC-Regler passt nicht zur Größe des VEX/CX-Geräts	 Kontrollieren, ob der EC-Regler zu der VEX/CX-Größe passt, siehe evtl. die VEX/CX-Konfiguration.
37	16	4	Keine Modbus-Kom- munikation mit dem EC- Regler	 Das Modbuskabel zwischen der Hauptplatine und dem EC- Regler kontrollieren.

	Konfiguration				
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)	
xx	уу	Z			
40	01	4	Typ ist nicht konfiguriert	 Das VEX/CX-Gerät im Menü 3.3 konfigurieren 	
40	02	4	Größe ist nicht konfigu- riert	 Die VEX/CX-Größe im Menü 3.3 konfigurieren 	
40	03	4	Orientierung ist nicht konfiguriert	 Die Orientierung im Menü 3.3 konfigurieren 	

	Dining Solution					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: "Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
xx	уу	z				
42	01	4	Motorregelung 1 passt nicht zu Dining Solution	 Die Regelung eines externen Abluftventilators, der einen inter- nen Abluftventilator ersetzt 		

	Kühl Alarm							
X Einheit	Störung Nr.	N Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: ("Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)				
43	01	3	Der Temperaturfühler nach dem CCW-Regis- ter im Zuluftkanal ist kurzgeschlossen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	02	3	Der Temperaturfühler nach dem CCW-Regis- ter ist unterbrochen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	03	3	Der Temperaturfühler im Vorlauf zum CCW- Register im Abluftkanal ist kurzgeschlossen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	04	3	Der Temperaturfühler im Vorlauf zum CCW- Register im Abluftkanal ist unterbrochen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	05	3	Druckgastemperatur- fühler kurzgeschlos- sen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	06	3	Druckgastemperatur- fühler unterbrochen.	 Kontrollieren, ob der Widerstand über den Fühler der aktuellen Temperatur entspricht, siehe die Temperaturwiderstandstabelle in Anhang 2. Falls der Widerstand durch den Fühler erheblich abweicht, sollte der Fühler ausgetauscht werden. 				
43	07	3	Sauggasdrucksensor kurzgeschlossen.	 Die Verbindung zwischen Sensor und og Kühl-Automatik kon- trollieren. Den EXHAUSTO-Kundendienst kontaktieren. 				
43	08	3	Sauggasdrucksensor unterbrochen.	 Die Verbindung zwischen Sensor und og Kühl-Automatik kon- trollieren. Den EXHAUSTO-Kundendienst kontaktieren. 				
43	09	3	Druckgasdrucksensor kurzgeschlossen.	 Die Verbindung zwischen Sensor und og Kühl-Automatik kon- trollieren. Den EXHAUSTO-Kundendienst kontaktieren. 				
43	10	3	Druckgasdrucksensor unterbrochen.	 Die Verbindung zwischen Sensor und og Kühl-Automatik kon- trollieren. Den EXHAUSTO-Kundendienst kontaktieren. 				
43	11	3	Druckwächter für Nie- derdruck hat eine Ab- schaltung ausgelöst.	Kühlmonteur kontaktieren.				



	Kühl Alarm					
Einheit	Störung Nr.	Kategorie	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: ("Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)		
xx	уу	z				
43	12	3	Druckwächter für Hoch- druck hat eine Abschal- tung ausgelöst.	Kühlmonteur kontaktieren. Nach 3 Betriebsausfällen wegen eines zu hohen Drucks wird dieser Alarm ausgelöst.		
43	13	3	Hohe Druckgastempe- ratur hat eine Abschal- tung ausgelöst.	Kühlmonteur kontaktieren.		
43	14	3	Motorregleralarmaus- gang aktiviert.	Eventuelle Fehlercodes am Display des Motorreglers ablesen und den Kundendienst kontaktieren.		
				 Dieser Alarm lässt sich erst am HMI-Panel abstellen, wenn der Alarm am Motorregler der Kühleinheit abgestellt ist: Die Versorgungsspannung zur Kühleinheit 1 Minute am Versor- 		
				gungstrenner der Kühleinheit abschalten.		
43	15	4	Unbekannte Konfigura- tion.	Die Größe des Kaltwasserregisters ist nicht konfiguriert. Den EX- HAUSTO-Kundendienst kontaktieren.		

	Kühl Status						
Einheit	Störung Nr.	 Kategorie 	Alarmbeschreibung	Abhilfe (Siehe Anhang 1: ("Prinzipskizzen" für die Anordnung von Klappen, Fühlern u.a.m. sowie Luftrichtungen)			
44	yy 02	2	Saugdruck niedrig.	Die Anlage läuft bei reduziertem Betrieb.			
44	03	2	Druckgasdruck zu hoch.	Die Anlage läuft bei reduziertem Betrieb.			
44	10	2	Reduziert wegen niedri- ger Vorlauftemperatur.	 Die Kühleinheit läuft wegen niedriger Vorlauftemperatur zum Register im Fortluftkanal bei reduziertem Betrieb. Kontrollieren, dass die Frostschutzgrenze korrekt im Verhältnis zum Glykolgemisch eingestellt ist. Die Luftmenge erhöhen. 			
44	11	2	Abgeschaltet wegen niedriger Vorlauftempe- ratur.	 Die Kühleinheit ist wegen niedriger Vorlauftemperatur zum Register im Fortluftkanal abgeschaltet. Kontrollieren, dass die Frostschutzgrenze korrekt im Verhältnis zum Glykolgemisch eingestellt ist. Die Luftmenge erhöhen. 			
44	12	3	Abgeschaltet wegen Vereisung der Register- fläche.	 Kaltwasserregister im Fortluftkanal vereist. Das Eis durch Zwangsstart des Abluftventilators für eine kurze Periode entfernen. 			
44	15	4	Die Kühleinheit ist nicht korrekt konfiguriert.	Eine Kühleinheit wurde gefunden, die Einheit ist im Menü "Zubehö jedoch nicht gewählt.			
44	16	4	Kühleinheit Kommuni- kationsfehler.	Die Kommunikation zur Kühleinheit wurde unterbrochen. 1. Die Versorgungsspannung zur Einheit kontrollieren. 2. Die Modbusverbindung zwischen der EXact-Regelung und der Kühleinheit kontrollieren.			

Anhang 1 - Prinzipskizzen

Prinzipskizzen

Prinzipskizzen für Anlagen mit Kaltwasserregister

Bei Anlagen mit eingebautem Kaltwasserregister siehe die Prinzipskizzen hinten in der Anleitung des Kaltwasserregisters.

VEX240-250-260-270L Ventilatoranordnung 1



VEX240-250-260-270R Ventilatoranordnung 1













EXHAUSTO

Anhang 2 - Temperaturwiderstandstabelle

Temperaturwiderstandstabelle DC95

Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]
-40	324270	-1	34464	38	5774
-39	320139	0	32737	39	5545
-38	299580	1	31107	40	5326
-37	280471	2	29567	41	5116
-36	262702	3	28113	42	4917
-35	246172	4	26739	43	4726
-34	230786	5	25440	44	4543
-33	216458	6	24211	45	4369
-32	203110	7	23049	46	4202
-31	190669	8	21950	47	4042
-30	179068	9	20910	48	3890
-29	168246	10	19924	49	3743
-28	158145	11	18991	50	3604
-27	148714	12	18107	51	3470
-26	139904	13	17270	52	3342
-25	131670	14	16476	53	3219
-24	123972	15	15722	54	3101
-23	116772	16	15008	55	2988
-22	110035	17	14330	56	2880
-21	103727	18	13687	57	2777
-20	97820	19	13076	58	2678
-19	92286	20	12496	59	2582
-18	87099	21	11945	60	2491
-17	82235	22	11421	61	2403
-16	77673	23	10923	62	2319
-15	73391	24	10450	63	2239
-14	69372	25	10000	64	2161
-13	65597	26	9572	65	2087
-12	62050	27	9164	66	2015
-11	58717	28	8776	67	1947
-10	55582	29	8407	68	1881
-9	52634	30	8055	69	1817
-8	49860	31	7720	70	1756
-7	47249	32	7401	71	1698
-6	44790	33	7097	72	1641
-5	42474	34	6807	73	1587
-4	40292	35	6530	74	1535
-3	38234	36	6266	75	1485
-2	36294	37	6014	76	1437

EXHAUSTO
Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Widerstand [Ohm]
77	1390	93	840,6	109	528,5
78	1346	94	815,7	110	514,0
79	1303	95	791,6	111	500,0
80	1261	96	768,4	112	486,4
81	1221	97	746,0	113	473,2
82	1183	98	724,3	114	460,5
83	1146	99	703,3	115	448,2
84	1110	100	683,1	116	436,3
85	1075	101	633,5	117	424,7
86	1042	102	644,6	118	413,5
87	1010	103	626,3	119	402,7
88	979,4	104	608,6	120	392,1
89	949,6	105	591,5	121	382,0
90	920,9	106	574,9	122	372,1
91	893,2	107	558,9	123	362,5
92	866,4	108	543,4	124	353,2

EXHAUSTO



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

